

**Inhalt**

|   | Seite |
|---|-------|
| Vorwort .....   | 6     |
| 46 Trennen und Schalten .....   | 7     |
| 460 Einführung .....  | 7     |
| 461 Allgemeines .....   | 7     |
| 462 Trennen .....   | 7     |
| 463 Ausschalten für mechanische Wartung .....   | 8     |
| 464 Handlungen im Notfall .....   | 8     |
| 465 Betriebsmäßiges Schalten (Steuern) .....  | 9     |
| 465.1 Allgemeines .....   | 9     |
| 465.2 Steuerstromkreise (Hilfsstromkreise) .....  | 9     |
| 465.3 Motorsteuerung .....  | 10    |
| Anhang ZA (informativ) Erläuterungen bezüglich Handlungen im Notfall .....  | 11    |
| Anhang ZB (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren<br>entsprechenden europäischen Publikationen ..... | 12    |
| Nationaler Anhang NA (informativ) Konkordanzliste der nationalen, internationalen und<br>europäischen Publikationen .....                 | 13    |
| Nationaler Anhang NB (informativ) Literaturhinweise .....   | 14    |
| Nationaler Anhang NC (informativ) Eingliederung dieser Norm in DIN VDE 0100 (VDE 0100) .....  | 16    |