

## Anwendungsbeginn

Diese VDE-Anwendungsregel gilt ab 2011-04-01

### Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
Einleitung.....	4
1 Anwendungsbereich .....	5
2 Normative Verweisungen.....	5
3 Begriffe.....	5
4 Grundlagen und technische Voraussetzungen.....	6
4.1 Allgemeines .....	6
4.2 Einflussgrößen auf die Strombelastbarkeit eines Stromkreises .....	6
4.3 Vorbereitung von Stromkreisen für den witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb.....	7
5 Ermittlung der Strombelastbarkeit .....	8
5.1 Allgemeines .....	8
5.2 Grundlagen .....	9
5.3 Hinweise zum Umgang mit Witterungsgrößen .....	9
6 Anwendungshinweise für Netzbetrieb, Netzbetriebsplanung und Netzausbauplanung.....	10
6.1 Allgemeines .....	10
6.2 Netzbetrieb.....	10
6.3 Netzbetriebsplanung.....	10
6.4 Netzausbauplanung.....	10
6.5 Systemtechnische Beschränkungen.....	10
Literaturhinweise .....	11