

— Vornorm —

DIN CLC/TS 50459-2 (VDE V 0831-459-2):2016-10
CLC/TS 50459-2:2015

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort.....	4
Einleitung	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe und Abkürzungen.....	6
3.1 Begriffe	6
3.2 Abkürzungen	10
4 Allgemeine Grundsätze zur DMI	11
4.1 Allgemeine ergonomische Grundsätze	11
4.2 Hardware	11
4.3 Bereiche auf der DMI.....	11
4.4 Farben	15
4.5 Informationen.....	15
4.6 Blinken.....	21
4.7 Töne.....	21
4.8 Listen	21
5 An der DMI angezeigte GSM-R-Funktionen.....	22
5.1 Einleitung.....	22
5.2 Allgemeine Funktionen	22
5.3 Anmeldefunktionen	44
5.4 Wahl des Netzwerks.....	47
5.5 Anrufbezogene Funktionen: eingehender Nicht-Notfall-Anruf.....	48
5.6 Anrufbezogene Funktionen: ausgehender Nicht-Notfall-Anruf.....	53
5.7 Anrufbezogene Funktionen: eingehender Notruf	57
5.8 Anrufbezogene Funktionen: abgehender Notruf	59
5.9 Ergänzungsanwendungen.....	61
5.10 Andere Anrufe	69
5.11 Auswahl einer angerufenen Partei	76
5.12 Verwendung des Gesprächsmenüs	80
5.13 Netzwerkausfall	80
5.14 Rangieren	81
5.15 Direktmodus	85
5.16 Textnachrichten	86
6 Töne.....	88
6.1 Allgemeines	88
6.2 Eingehende Anrufe.....	89
6.3 Abgehende Anrufe.....	91

— Vornorm —

DIN CLC/TS 50459-2 (VDE V 0831-459-2):2016-10
CLC/TS 50459-2:2015

	Seite
6.4 R9 – Öffentliche Lautsprecherdurchsage, eingehend/abgehend	95
6.5 R10 – Positive Verbindungssicherung	96
6.6 R11 – Negative Verbindungssicherung	97
6.7 R12 – Netzverlust.....	97
6.8 R13 – PTT gedrückt	98
6.9 R14 – Aufwärtsverbindung besetzt	99
6.10 R15 – Fehlgeschlagene Aktion	99
Literaturhinweise	101