

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Inhalt

| | Seite |
|--|-------|
| 1.1 Anwendungsbereich | 5 |
| 1.2 Normative Verweisungen..... | 5 |
| 5.2 Bemessungsspannung | 5 |
| 5.3.1 Bemessungsstrom des Sicherungseinsatzes..... | 5 |
| 5.3.2 Bemessungsstrom des Sicherungshalters | 5 |
| 5.5 Bemessungs-Leistungsabgabe eines Sicherungseinsatzes und Bemessungswert der aufnehmbaren Leistung eines Sicherungshalters | 5 |
| 6 Aufschriften | 6 |
| 7.1.6 Aufbau einer Sicherungsschraubkappe..... | 6 |
| 7.1.7 Aufbau eines Sicherungseinsatzes | 6 |
| 8.7.4 Prüfung der Selektivität..... | 6 |
| 8.9.2 Sicherungsschraubkappe | 6 |