

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen.....	6
3 Begriffe.....	7
4 Allgemeines	7
5 EMV-Prüfplan.....	7
5.1 Allgemeines	7
5.2 Konfiguration des Prüflings (EUT) für die Prüfung	7
5.3 Betriebsbedingungen des Prüflings während der Prüfung	8
5.4 Festlegung von Funktionskriterien.....	8
5.5 Prüfbeschreibung.....	8
6 Anforderungen an die Störfestigkeit	8
6.1 Prüfbedingungen.....	8
6.2 Prüfanforderungen an die Störfestigkeit	9
6.3 Zufallsaspekte.....	10
6.4 Bewertungskriterien	10
7 Anforderungen an die Störaussendung	12
7.1 Messbedingungen.....	12
7.2 Grenzwerte der Störaussendung.....	12
8 Prüfergebnisse und Prüfbericht	12
9 Anleitungen für den Gebrauch.....	12
Tabelle 101 – Störfestigkeitsprüfungen	9
Tabelle 102 – Definition der Bewertungskriterien	10
Tabelle 103 – Definition von Alarmbereitschaftsbetrieb und Alarmbetrieb.....	11