1 Grundlagen für die Arbeit mit diesem Fachbuch

1.1 Aufbau des Fachbuches

Wie bereits im Vorwort erwähnt, wurde dieses Buch von Praktikern für Praktiker geschrieben. So sind auch die Kapitel aufgebaut. Sie müssen dieses Buch natürlich nicht von Anfang bis zum Ende in dieser Reihenfolge durchlesen. Wir haben uns bemüht, die Kapitel nach Möglichkeit in abgeschlossene Wissenseinheiten zu gliedern. Natürlich funktioniert das bei einigen Themen besser als bei anderen. Zahlreiche Querverweise helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

Das Kapitel zu den Neuheiten der **LOGO! 0BA8** stellt eine Besonderheit dar. Anwender, die bereits mit den Vorgängerversionen der LOGO! oder der Programmiersoftware LOGO! Soft Comfort vertraut sind, erhalten hier einen Überblick über die neuesten Funktionen.

Die folgenden Kapitel bauen sich vom Grundlagenwissen bis hin zu immer spezielleren Funktionen oder entsprechenden Praxisübungen auf.

1.2 Sprachgebrauch in diesem Fachbuch

Leider ist die Benennung der Elemente einer grafischen Benutzeroberfläche nicht einheitlich. Wir haben uns bemüht, die Begriffe zu verwenden, die am gebräuchlichsten sind.

- Aktion ausführen Wenn vom Anwender eine Aktion ausgeführt werden soll, wird dies immer in folgender Form dargestellt, z.B.:
 - Z.B. Testen Sie das Programm mit der LOGO! Siehe Kap. 5
 - Menüs Die Auswahl von Programm-Menüs wird immer in folgender Form dargestellt, z.B.:
 - Wählen Sie das Menü Extras > Optionen...
 - → Resultat, z.B. "Folgendes Fenster wird geöffnet:"
 - → oder das Resultat ist in Form eines Programmschrittes dargestellt.
 - Schaltfläche Oft werden Schaltflächen auch als Buttons oder Knöpfe bezeichnet. In der Regel dienen sie immer dazu, eine Aktion auszuführen, sie abzubrechen, zu bestätigen oder weitere Möglichkeiten angezeigt zu bekommen, z.B.:
 - Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

Beispiel:

Text erläutert das angegebene Beispiel bzw. beschreibt die entsprechende Funktion.

Neue Funktionen, sofern sie nicht schon in einem separaten Kapitel zusammengefasst sind, und geänderte Funktionen der **LOGO! 0BA8** sind speziell gekennzeichnet:

OBA8-spezifische Funktion



Praktische Anwendung: Thema

Zu jeder Funktion finden Sie ein entsprechendes Beispiel für eine praktische Anwendung (Thema). Die Beispiele sind unterteilt in eine Funktionsbeschreibung, ein Technologieschema, Anschlüsse an die LOGO! 8, Zuordnungstabelle und Aufgabenstellung mit Lösungsvorschlag (teilweise abgebildet und als 60 LOGO!-Programm-Dateien über den Onlineservice **InfoClick**).



Netzwerkprojekt: Thema

Bei Funktionen, die mit Netzwerktechnik realisiert sind, finden Sie ein entsprechendes Beispiel für eine praktische Anwendung (Thema). Das Beispiel ist unterteilt in eine Funktionsbeschreibung, ein Technologieschema, Anschlüsse an die LOGO! 8, Zuordnungstabelle, Netzwerkaufbau und Aufgabenstellung mit Lösungsvorschlag (Ein LOGO!-Netzwerk-Programm über den Onlineservice Info Click).

1.3 Rechtliche Hinweise

1.3.1 Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

HINWEIS

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.



1.3.2 Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

1.3.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Beachten Sie Folgendes:



WARNUNG

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

1.3.4 Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk[®] gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

1.3.5 Haftungsausschluss

Jeder Anwender ist für den sachgemäßen Betrieb seines Automatisierungssystems LOGO!Learn selbst verantwortlich. Die Beispielprogramme entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang, Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch die Nutzung dieser von der Firma IKHDS erstellten Programmierbeispiele erkennen Sie an, dass die IKHDS (IKH Didactic Systems) unter keinen Umständen für mögliche, infolge der Nutzung auftretende Sach- und Personalschäden haftbar gemacht werden kann.

Wir haben den Inhalt dieses Fachbuchs auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Der Inhalt in diesem Fachbuch wird regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

2 Allgemeines zur LOGO! 8

2.1 Einleitung

Die LOGO! 8 verfügt über 8 Grundgeräte für alle Spannungen mit oder ohne Display, Anschluss kompatibel zu Vorgängerversionen.

Weiterhin über sieben Digital- und drei Analogmodule mit 4 Teilungseinheiten (TE) klein und kompakt. Dazu 20 Digitalausgänge und 8 Analogausgänge.

Die LOGO! 8 verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle an allen Geräten. Damit können die LOGO!-Module untereinander und mit S7-Systemen kommunizieren. Das Programmieren ist über Standard-Ethernet-Kabel möglich. Ehternet-Netzwerke über Zusatzmodul LOGO! CSM als Ethernet-4-Port-Switch.

Das Display besitzt 6 Zeilen mit je 16 Zeichen. Ein klare Bedienerinformation mit weniger Abkürzungen, eine differenzierte Diagnosemöglichkeit via Display und eine frei wählbare Hintergrundbeleuchtung (mit Merkern vorwählbar) in den Farben Weiß, Orange und Rot runden das Display ab. Die Ergänzung dazu ist das Textdisplay LOGO! TDE mit 6 Zeilen und je 20 Zeichen. Das TDE besitzt 2 Ethernet-Schnittstellen, keine Entfernungsbeschränkung zur LOGO! sowie eine Hintergrundbeleuchtung in Weiß, Orange und Rot.

Mit dem integrierten Webserver kann man Überwachen und Steuern via WLAN und Internet. Eine Konfiguration ohne HTML-Kenntnisse für alle gängigen Browser ist möglich. Die Bedienung erfolgt dabei via Smartphone, Tablet- oder Desktop-PC. Die Darstellung erfolgt wie LOGO!- oder TDE-Display. Die SMS-Konfiguration via LOGO! CMR-Modul ermöglicht, automatische Alarmierungen zu Anlagenzuständen per SMS, sowie Positionsermittlung und -tracking via GPS.

Für eine einfache und schnelle Programmierung sorgt die Software LOGO!Soft Comfort V8.x.

Sie sorgt für eine einfache Bedienung auch im Netzwerk-Modus (Netzwerkprojekt). Dabei sind in der Netzwerkansicht bis zu 16 Teilnehmer möglich. Es sind bis zu 3 Programme nebeneinander aufrufbar. Das Übertragen von Signalen von einem Programm in ein anderes ist per Drag&Drop möglich. Weiterhin verfügt es über 43 integrierte Funktionsbausteine.

Alle Programmierbeispiele in diesem Fachbuch sind praxisbezogen aufgebaut. Getestet wurden sie mit dem im Bild 1-1 gezeigten Lernsystem LOGO!Learn Advanced und dem Plug-on-Modul Regelungstechnik 1 (Zwei-Punkt-Regler). Sowie mit dem Erweiterungsmodul DM8 12/24R.



© IKHDS 2015. Alle Rechte vorbehalten

Bild 2-1

Lernsystem LOGO!Learn Advanced mit Plug-on-Modul Regelungstechnik 1 (Zwei-Punkt-Regler) und dem Erweiterungsmodul DM8 12/24R.

Allgemeines 2.2

Mit der im Bild 2-2 gezeigten LOGO! 8 sind alle nachfolgenden Aufgaben und Lösungen erarbeitet worden. Sie ist für Schulen und Ausbildungsstätten auch im Trainerpaket bei Siemens erhältlich. Die Bestellnummer für die LOGO! 8 12/24 RCE: 6ED1052-1MD00-0BA8.



Bild 2-2 LOGO! 8 12/24 RCE

Bei allen nachfolgenden Erläuterungen wird das Steuergerät LOGO! 12/24 RCE verwendet. Es besitzt 8 Digitale Eingänge 12/24 V, wobei davon 4 als Analoge Eingänge nutzbar sind, sowie 4 Relaisausgänge.

Weitere Daten 400 Blöcke

- Modular Erweiterbar
- Ethernet
- Integrierter Webserver
- Data Logging
- Standard Micro SD-Karte

Ausgänge der LOGO! 8

2.3 Aufbau der LOGO! 8

Grundsätzlich benötigt die LOGO! 8 eine Stromversorgung mit 12 V DC oder 24 V DC. Weiterhin werden für eine Steuerungsaufgabe Sensoren, wie Schalter, Taster, Lichtschranken, Näherungsschalter u.s.w. benötigt. Diese werden an den Eingängen mit einer Spannung von 12 V DC oder 24 V DC angeschlossen. An den Relaisausgängen können potentialfrei Aktoren wie z.B. Schütze, Magnetventile, Leuchtmelder u.s.w. angeschlossen werden.

Die Eingänge der LOGO! 8 werden mit "I" wie Input bezeichnet (11, 12...18). Sie verfü-
gen über eine Mehrfachfunktion. Die Leitungszuführung erfolgt über Schraubklem-
Men.Eingänge der
LOGO! 8

Digitale Eingänge:	11, 1218
Schnelle Zähleingänge:	13, 14, 15, 16
Analogeingänge 0-10 V DC	I1 = AI3
	12 = A14
	I7 = AI1
	18 = AI2

Es gibt verschiedene Ausgabemöglichkeiten, wie z.B. Transistorausgabe oder Relaisausgabe.

In Bild 2-2 ist eine LOGO! 8 mit 4 Relaisausgängen dargestellt. Über diese Relaiskontakte können Aktoren (Verbraucher) potentialfrei angeschlossen werden.

Analoge Ausgänge

Das Grundgerät verfügt über keinen Analogen Ausgang. Dazu benötigt man ein Zusatzmodul AQ1 bzw. AQ2. Hierbei können Spannungen 0 - 10 V oder Ströme 0 - 20 mA ausgegeben werden.

Modularer Aufbau der LOGO! 8

Ein LOGO! Grundgerät kann auf 24 digitale Eingänge, 16 digitale Ausgänge und 8 analoge Eingänge und 2 analoge Ausgänge ausgebaut werden.

Programmdarstellung

Die Grundlage jeder Programmdarstellung ist die Aufgabenstellung. In dieser ist die Funktion beschrieben, die in ein Programm umgesetzt werden soll. Die Aufgabenstellung liegt in der Praxis in Form von Aufgabenbeschreibungen, Stromlaufplänen, Ablaufdiagrammen oder in GRAFCET vor.

Aufgabenbeschreibung für eine UND-Verknüpfung

Es soll der Leuchtmelder P1 leuchten, wenn der Schalter S0 und der Schalter S1 geschlossen wird. Beim Öffnen eines Schalters erlischt die Lampe wieder.

siehe Bild 2-3

Aufgabenbeschreibung für eine ODER-Verknüpfung

Es soll der Leuchtmelder P2 leuchten, wenn der Schalter S2 oder der Schalter S3 geschlossen wird. Beim Öffnen beider Schalter erlischt die Lampe.

siehe Bild 2-3



© IKHDS 2015, Alle Rechte vorbehalten



Das Programm für die LOGO! lässt sich in zwei verschiedenen Arten darstellen und programmieren. Einmal im Funktionsplan, kurz FUP, oder einmal im Kontaktplan, kurz KOP.

Funktionsplan (FUP)Der Funktionsplan bietet die Möglichkeit der grafischen Programmierung. Die ein-
zelnen Funktionen werden durch ein Symbol mit Funktionskennzeichen dargestellt.
Diese Symbole sind aus der booleschen Algebra bekannt.



© IKHDS 2015, Alle Rechte vorbehalten

Bild 2-4 Funktionsplan für UND- und ODER-Verknüpfung

Kontaktplan (KOP)

Der **Kontaktplan** bietet ebenso die Möglichkeit der grafischen Programmierung. Den Elektrikern soll damit der Einstieg in die Programmierung erleichtert werden. Der Kontaktplan ist ähnlich dem Stromlaufplan nur um 90 Grad gedreht. Der Nachteil liegt darin, dass nur einfache Symbole wie Öffner, Schließer und Ausgänge verwendet werden können. Sollen jedoch z.B. Zeiten oder Zähler programmiert werden, so sind keine Symbole vorhanden, d.h. dass diese dann in FUP dargestellt werden. Es ergibt sich dann eine Mischung aus KOP und FUP.



© IKHDS 2015, Alle Rechte vorbehalten

Bild 2-5 Kontaktplan für UND- und ODER-Verknüpfung

GRAFCET (Graphe Fonctionnel de Commande Etape Transition) ist aus der französischen Sprache abgeleitet. Es wird damit die Darstellung der Steuerungsfunktion mit Schritten und Weiterschaltbedingungen bezeichnet. Sie ist eine nach EN 60848 normierte grafische Technologie unabhängige Beschreibungssprache zur Darstellung von Abläufen, Steuerungen und Ablaufsteuerungen. Es steht damit erstmals eine europaweit gültige Darstellungsform für Steuerungsabläufe zur Verfügung.



UND-Funktion mit zwei Eingängen

ODER-Funktion mit zwei Eingängen

© IKHDS 2015, Alle Rechte vorbehalten

Bild 2-6 UND- und ODER-Funktion mit 2 Eingängen

Zuordnungsliste

Tabelle 2-1	Praktische Anwenduna

Zuordnungsliste					
	Symbol	Operand	Kommentar		
Eingänge	S1	16	Taster "Anforderung" (Schließer)		
	S2	17	Taster "Anforderung" (Schließer)		
	S3	13	Schalter "Nachtbetrieb" (Schließer)		
Ausgänge	P1/P2	Q1	Leuchtmelder (Auto Rot)		
	P3/P4	Q2	Leuchtmelder (Auto Gelb)		
	P5/P6	Q3	Leuchtmelder (Auto Grün)		
	P7/P8	Q4	Leuchtmelder (Fußgänger Rot)		
	P9/P10	Q4	Leuchtmelder (Fußgänger Grün)		

Zum Erstellen eines Steuerungsprogramms ist eine Zuordnungsliste notwendig. Dabei werden die relevanten Betriebsmittel wie z.B. Schalter, Taster, Schütze, Magnetventile u.s.w. zu den Eingängen und Ausgängen zugeordnet und aufgelistet. Die Zuordnung ist dabei frei wählbar. Es wird das Symbol mit dem dazugehörigen Operand festgelegt. Beim Kommentar kann das Betriebsmittel, ob Öffner oder Schließer oder sonstige Bemerkungen, hinterlegt werden.

Anschlüsse an die LOGO! 8



© IKHDS 2015, Alle Rechte vorbehalten

Bild 2-7 Anschlüsse an die LOGO! 8

Bei der Darstellung **Anschlüsse an die LOGO! 8** wird symbolisch dargestellt, was an den Eingängen bzw. Ausgängen am jeweiligen Beispiel angeschlossen ist. Eine detaillierte Darstellung ist schlecht möglich, da es verschiedene Ausführungen, wie z.B. Eingänge 230 V AC, Eingänge 12/24 V DC, Ausgänge mit Transistoren oder Relais gibt. Diese Informationen sind im Handbuch der Firma Siemens nachlesbar.

Allgemein

IP-Adresse (Internet Protokoll)

Eine Adresse im Computernetz ist die IP-Adresse. Sie basiert auf dem Internet Protokoll und wird den entsprechenden Geräten zugewiesen. Dadurch bekommt ein Gerät eine Adresse (Hausadresse). Sie kann einen einzelnen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern bezeichnen. Umgekehrt können einem Rechner mehrere IP-Adressen zugeordnet sein. Die IP-Adresse kennzeichnet den Empfänger eindeutig. Im Gegensatz zu einer Hausadresse sind IP-Adressen nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Die IP-Adresse besitzt einen Netzanteil und einen Hostanteil (einzelner Rechner). Der Netzanteil ist für die Wegfindung verantwortlich, wobei der Hostanteil für die Zustellung an einen bestimmten Rechner verantwortlich ist. Die Subnetzmaske sorgt für die Trennung von Host- und Netzanteil.

IP-Adressen bestehen aus 4 Blöcken von Zahlen, die durch Punkte getrennt sind.

z.B. 207.155.102.153

Jeder Rechner hat mindestens eine IP-Adresse. Es sollten zwei Rechner niemals die gleiche IP-Adresse besitzen. Bei gleichen IP-Adressen können die Rechner sich nicht austauschen.

Jede Zahl in der Reihe der IP-Adresse ist eine binäre 8-Bit Zahl (Byte) und geht von 0 Form einer bis 255.

IP-Adresse

Beispi	iel							
128	64	32	16	8	4	2	1	
1	1	1	1	1	1	1	1	= 255

Die größte 8-Bit-Zahl einer IP-Adresse ist 255. Die kleinste Zahl ist eine Null.

Beispiel Es ist folgende IP-Adresse gegeben: 10010001.10110101.10110111.01010101 145.181.183.85

255.255.255.0

D - ! - . . ! - I

Bei Subnetzmasken werden die IP-Adressen zusammengefasst. Es besitzt jede IP-Adresse eine Subnetzmaske. Sie gibt den Bereich der IP-Adressen in einer Gruppe an. Sie besteht aus vier 8-Bit-Zahlen durch Punkte getrennt. Die größte 8-Bit-Zahl (Byte) einer Subnetzmaske ist 255. Die kleinste Zahl ist eine Null. Beispiel:

Die Zahl der Subnetzmasken gibt die Anzahl der IP-Adressen an. Umso höher die Zahl der Subnetzmaske, desto weniger IP-Adressen gehören dazu.

Deispiel	
255.255.255.255	keine IP-Adressen in diesem Bereich vorhanden
0.0.0.0	Bereich aller IP-Adressen
Beispiel eines Subnetze	s: 255.255.255.0
Binär:	11111111.1111111.111111111.00000000

Subnetzmaske

Dieser binäre Wert entspricht der Subnetzmaske: 255.255.255.0

Wird der IP-Adresse 207.155.102.153 die Subnetzmaske 255.255.255.00 zugeordnet, so befindet sich der Computer im Netz 207.155.102.0 und besitzt die Hausnummer 153.

GatewayDurch das Gateway wird die Verbindung zu weiteren Netzwerken hergestellt. Das
Gateway muss im selben IP-Subnetz des angeschlossenen Rechners liegen.

3 Anwenderprogramm anlegen

Um eine Anwendung zu programmieren, muss ein Anwenderprogramm für die LOGO! 8 angelegt werden. Voraussetzung für die nachfolgenden Schritte ist, dass das Programm **LOGO!Soft Comfort V8.x** auf dem Rechner installiert wurde.

- Gehen Sie nach folgenden Schritten vor:
- Doppelklicken Sie auf das Programmsymbol von LOGO! Soft Comfort V8.x

Programm öffnen



→ Das Programmfenster wird im **Diagramm-Modus** geöffnet:

M LOGO!Suft Comfort	
Datei Bearbeiten Format Ansicht Extras	Fenster Hilfe
😚 ± 🗅 🖙 🖩 🚢 🗙 X 🖷 🛍	「) (*) 國 雷 回 回 h?
Diagramm-Modus Netzwerkprojek	xt
False	N Research Chitae
Diagramme	
Volgramme	
Schaltplan 1	30° Schalplani X
p contractions	
✓ Anleitungen	
🛅 Anleitungen 🖉	
• 🛅 Konstanten	
👻 🛄 Digital	
F LOGO! ID-Funktionstaste	
Schieberegisterbit	
hi Zustand ((bidb)	
Q Ausgang	
X Offene Klemme	
Merker	
👻 🛄 Analog	
Analogausgang	
Analoger Merker	
✓ Netzwerk	
I Netzwerkeingang	
Selektion	DBA8.Standard 100%

➔ Ein Funktionsplan (Function Block Diagram FBD) mit dem Namen Schaltplan 1 wird geöffnet. Neuen Schaltplan öffnen

Wählen Sie das Menü Datei > Neu

Neu 🕈		Funktionsplan (FBD)
Diffnen	Strg+0	∰ ^{III} Kontaktplan (LAD)
🔰 Schließen	Strg+F4	30 UDP-Diagramm (UDF)
Alle schließen		
Speichern	Strg+S	

und klicken Sie auf den Schaltplan, den Sie erstellen möchten.

Hardwaretyp einstellen
Doppelklicken Sie in der Fußleiste des Programmfensters auf das HW-Symbol
OBA8.Standard.



→ Folgendes Fenster erscheint:

'line-Einstellungen	Online-Einstell	ungen				
Allgemein Hardwaretyp	Hardwaretyp _					
O-Einstellungen	Typ:	DBA8.Standard				-
O-Namen						
Programm-Passw		Antoikun ener (7 siebens)		Marriana la Dana an		
Einschalten		Anieitungen/Zeichen:		Maximale Ressou	ircen:	
leidungstext		resschaltuhr	^	Name	Menge	
Veitere Informatio		-/Ruckwartszanier		Funktionsblöcke	400	<u>^</u>
Statistik		riebsstundenzahler		REM	250	
Kommentar		ulsgeber		Digitaleingänge	24	
		allsgenerator		Digitalausgänge	20	
		wellwertschalter		Merker	64	
		loger Schwellwertschalter		Analogeingänge	8	
		loger Differenz-Schwellwertsch	alter	Textbox	50	
		ilogkomparator		Textinhalt	50	=
		ppenlichtschalter		Analogausgänge	8	
		nfortschalter		Programmzeile	8500	
		detext		Blocknamen	100	
		twareschalter		Analoge Merker	64	
		:a-Log-Profil		Cursortasten	4	
		a Log		Schieberegister	4	
		chensatz		Schieberegister	32	
		8859_1		Offene Klemme	64	
		8859_5		LOGO! TD-Funk	4	
		8859_9		Netzwerkeingä	64	
		8859_16		Analoge Netzw	32	
		K		UDE-Typen	16	
		S	~	UDE-Instanzen	64	
		<	>	Data Log	1	~

Wählen Sie den Hardwaretyp aus, z.B. **OBA8.Standard**, auf dem Ihr Programm laufen soll.

LOGO! Einstellunger							X
Offline-Einstellungen	Online-Einstellun	igen					
Allgemein							^
Hardwaretyp	Hardwaretyp						-
I/O-Einstellungen	Тур:	0BA8.Standard				-	
I/O-Namen		0BA4.Standard				^	
Programm-Passw	1	0BA5.Standard					
Einschalten		0BA6.Standard					
Meldungstext		0BA6.ES3					
Weitere Informatio	1	0BA6.ES10					
Statistik		0BA7.Standard					
Kommentar		0BA7.ES4					
		0BA8.Standard				~	
	in a second s	e ses Cohuellus de chelter	Mer	ker	64		
		oger Schweilwertschalter	Ana	logeingänge	8		
		oger Dillerenz-Schweilwenschalter	Text	box	50		=
	"	ogkomparator	Text	inhalt	50		
	p	penlichtschalter	Ana	logausgänge	8		
	r	fortschalter	Pro	grammzeile	8500		
	c	letext	Bloc	cknamen	100		
	h	wareschalter	Ana	loge Merker	64		

→ Folgendes Fenster erscheint:

fline-Einstellungen	Online-Einstell	ungen					
Allgemein							
Hardwaretyp	Hardwaretyp _						_
I/O-Einstellungen	Typ:	0BA8.Standard				-	
I/O-Namen							
Programm-Passw		Anleitungen/Zeichen:		Maximale Ressou	Ircen.		
Einschalten		resschaltubr					
Meldungstext		/Rückwärtszähler	-	Name	Menge		
Weitere Informatio		riebsstundenzähler		Funktionsblocke	400		
Statistik		ulsgeber		REM	250	_	
Kommentar		allsgenerator		Digitaleingange	24	-	
		wellwertschalter		Digitalausgange	20	-	
		Joger Schwellwertschalter		Merker	64	_	
	loger Differenz-Schwellwertschalter		Analogeingange	8	_		
		logkomparator		Textbox	50	_	
		poplichtschalter		l extinnait	50		
		ppeniicitiscraiter		Analogausgange	8	-	
		detext		Programmzeile	8500	-	
		wareschalter		Biocknamen	100	_	
		a-l og-Profil		Analoge Merker	64	_	
		alog		Cursortasten	4	-	
		chensatz		Schleberegister	4		
		8859 1		Schieberegister	. 32	-	
		8859 5		Offene Klemme	64	-	
		8859 9		LOGO! ID-FUNK	. 4	_	
		8859 16		Netzwerkeinga	64	-	
		<<		Analoge Netzw	32	-	
		8		UDF-Typen	16	_	
		<	>	Deta Lea	04	~	
				Ulata L 00	3		

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

→ Der ausgewählte Hardwaretyp wird in der Fußzeile angezeigt.



→ Der Schaltplan kann nun angelegt werden.

3.1 Baustein-Bibliothek

Beim Eingeben eines Schaltprogramms in LOGO!Soft Comfort V8.x finden Sie die entsprechenden Funktionsblöcke für die Grundfunktionen und Sonderfunktionen in der Baustein-Bibliothek:

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung
AND	1 2 3 4	Der Ausgang der AND-Funktion nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn alle Eingänge den Zustand 1 haben, das heißt geschlossen sind.
OR	1 ≥ 1 2 − 1 3 − 4 −	Der Ausgang der OR-Funktion nimmt den Zustand 1 an, wenn mindes- tens ein Eingang den Zustand 1 hat, d.h. geschlossen ist.
NOT	1 – ¹ • Q	Der Ausgang einer NOT-Funktion nimmt den Zustand 1 an, wenn der Eingang den Zustand 0 hat. Der Block NOT negiert den Zustand des Ein- gangs.
NAND	1 - & • Q 2 - & 3 - 4 -	Der Ausgang der NAND-Funktion (NOT AND) nimmt nur dann den Zu- stand 0 an, wenn alle Eingänge den Zustand 1 haben, das heißt ge- schlossen sind.
NOR	1 <mark>≥1</mark> 2 ≥1 3 4 -	Der Ausgang einer NOR-Funktion (NOT OR) nimmt nur dann den Zu- stand 1 an, wenn alle Eingänge den Zustand 0 haben, also ausgeschaltet sind. Sobald einer der Eingänge eingeschaltet wird (Zustand 1), wird der Ausgang ausgeschaltet.
XOR	1 1 - Q 2 	Der Ausgang einer XOR-Funktion (Exclusive OR) nimmt den Zustand 1 an, wenn die Eingänge unterschiedliche Zustände besitzen.
AND_Flanke	1 - &+ 3 - &+ 4	Der Ausgang der AND-Funktion mit Flankenauswertung nimmt nur dann den Zustand 1 an, wenn alle Eingänge den Zustand 1 haben und im vorherigen Zyklus mindestens ein Eingang den Zustand 0 hatte. Der Ausgang bleibt für genau einen Zyklus auf 1 gesetzt und muss an- schließend für mindestens einen Zyklus wieder 0 werden, bevor er er- neut den Zustand 1 annehmen kann.
NAND_Flanke	1 - &+ 2 - &+ 3 - 4 -	Der Ausgang bleibt für genau einen Zyklus auf 1 gesetzt und muss an- schließend für mindestens einen Zyklus wieder 0 werden, bevor er er- neut den Zustand 1 annehmen kann.

Tabelle 3-1 Übersicht der Grundfunktionen

Tabelle 3-2 Ül	bersicht der Sonderfunktionen - Timer 1
----------------	---

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung
Einschaltverzögerung	Trg - III - Q Par - III - Q	Bei der Einschaltverzögerung wird der Ausgang erst nach einer parame- trierbaren Zeit durchgeschaltet.
Ausschaltverzögerung	Trg = R = J = Q Par =	Bei der Ausschaltverzögerung wird der Ausgang erst nach einer parame- trierbaren Zeit zurückgesetzt.
Ein-/Ausschaltverzöge- rung	TrgQ ParQ	Bei der Ein-/Ausschaltverzögerung wird der Ausgang nach einer para- metrierbaren Zeit durchgeschaltet und nach einer parametrierbaren Zeit zurückgesetzt.
Speichernde Einschalt- verzögerung	Trg - J R - i J - Q Par -	Wenn der Eingang ein- und wieder ausschaltet, wird eine parametrier- bare Einschaltverzögerung gestartet. Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Zeit abgelaufen ist.

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung
Wischrelais (Impulsaus- gabe)	Trg = Par = Par = Q	Ein Eingangssignal erzeugt am Ausgang ein Signal von parametrierbarer Dauer.
Flankengetriggertes Wischrelais	Trg - R - Par -	Ein Eingangsimpuls erzeugt nach einer parametrierbaren Zeit am Aus- gang eine parametrierbare Anzahl Signale von parametrierbarer Ein-/ Aus-Dauer (retriggerbar).
Asynchroner Impulsge- ber	En – Inv – IIII – Q Par –	Die Impulsform des Ausgangs lässt sich über das parametrierbare Im- puls-/Pausenverhältnis verändern.
Zufallsgenerator	En Par - Q	Beim Zufallsgenerator wird der Ausgang innerhalb einer parametrierba- ren Zeit ein- bzw. wieder ausgeschaltet.
Treppenlichtschalter	Trg - Trg Par - Q	Nach einem Eingangsimpuls (Flankensteuerung) läuft eine parametrier- bare Zeit ab (retriggerbar). Nach deren Ablauf wird der Ausgang zurück- gesetzt. Vor Ablauf der Zeit kann eine Ausschaltvorwarnung gegeben werden.
Komfortschalter	Trg - 111 R - 1 51 - Q Par -	Schalter mit zwei verschiedenen Funktionen: - Stromstoßschalter mit Ausschaltverzögerung - Schalter (Dauerlicht) Über den Eingang Trg (Trigger) schalten Sie den Ausgang Q ein (Dauer- licht) oder mit Ausschaltverzögerung aus. Bei eingeschaltetem Ausgang Q kann dieser mit Trg zurückgesetzt werden.

Tabelle 3-3 Übersicht der Sonderfunktionen - Timer 1

Tabelle 3-4 Übersicht der Sonderfunktionen - Timer 2

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung
Wochenschaltuhr	Par - Q	Der Ausgang wird über ein parametrierbares Ein- und Ausschaltdatum gesteuert. Jede mögliche Kombination von Wochentagen wird unter- stützt. Die Auswahl von aktiven Wochentagen erfolgt durch Ausblenden von nicht aktiven Wochentagen.
Jahresschaltuhr	No - DD - Q	Der Ausgang wird über ein parametrierbares Ein- und Ausschaltdatum gesteuert. Sie können die Schaltuhr so einstellen, dass sie jährlich, mo- natlich oder auf benutzerdefinierter Basis aktiviert wird. In jeder Be- triebsart können Sie die Schaltuhr auch so einrichten, dass der Ausgang während des definierten Zeitraums einen Impuls erhält. Der Zeitraum lässt sich innerhalb des Datumsbereichs vom 01. 01.2000 bis zum 31.12.2099 einrichten.
Astronomische Uhr (ab 0BA7)	Par - XO AC - Q	Mit der Funktion "Astronomische Uhr" wird ein Ausgang auf "1" gesetzt, wenn die aktuelle Zeit des LOGOI-Basismoduls zwischen dem Zeitpunkt des Sonnenaufgangs (TR) und des Sonnenuntergangs (TS) liegt. LOGO! berechnet diese Zeitpunkte automatisch anhand der geografischen Po- sition, der Einstellungen für die automatische Sommer-/Winterzeitum- stellung und der aktuellen Zeit des Moduls.
Stoppuhr (ab 0BA7)	En Lap R Par SW	Die Funktion Stoppuhr zählt die verstrichene Zeit zwischen einem Start- signal und einem Stoppsignal der Stoppuhr.

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung
Selbsthalterelais	s RS R - Q Par - Q	Über den Eingang S wird der Ausgang Q gesetzt. Über den Eingang R wird der Ausgang Q wieder zurückgesetzt.
Stromstoßrelais	Trg S R Par - RS	Das Setzen und Rücksetzen des Ausgangs wird jeweils durch einen kur- zen Impuls auf den Eingang realisiert.
Meldetexte	En P Q Par Q	Mit der Sonderfunktion Meldetexte können Sie eine Meldung einrich- ten, die Text und andere Parameter enthält und die von LOGO! in der Be- triebsart RUN angezeigt wird. Einfache Meldetexte können Sie auf dem integrierten LOGO! Display einrichten. LOGO!Soft Comfort verfügt über einen umfangreichen Funk- tionssatz für Meldetexte: Balkendiagrammdarstellung von Daten, Namen für digitale E/A-Zustände und mehr.
Softwareschalter	En Par - Q	Diese Sonderfunktion hat die Wirkung eines mechanischen Tasters bzw. Schalters.
Schieberegister	In Trg Dir Par	Mit der Funktion Schieberegister können Sie den Wert eines Eingangs auslesen und bitweise verschieben. Der Wert des Ausgangs entspricht dem des parametrierten Schieberegisterbits. Die Schieberichtung kann über einen besonderen Eingang verändert werden.
Fehlererkennung Mathe- matische Funktionen	En - += R - E→ - Q Par -	Der Funktionsblock "Fehlererkennung Mathematische Funktionen" setzt einen Ausgang, wenn in dem referenzierten Funktionsblock Mathemati- sche Funktionen ein Fehler aufgetreten ist.

Tabelle 3-5 Übersicht der Sonderfunktionen - Sonstige

1000000000000000000000000000000000000	Tabelle 3-6	Übersicht der Sonderfunktionen - Zähler
---------------------------------------	-------------	---

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung
Vor/Rückwärtszähler	R Cnt Dir Par	Je nach Parametrierung wird durch einen Eingangsimpuls ein interner Zählwert hoch oder runter gezählt. Bei Erreichen der parametrierbaren Schwellwerte wird der Ausgang gesetzt bzw. zurückgesetzt. Die Zähl- richtung kann über den Eingang Dir verändert werden.
Betriebsstundenzähler	R - J h En - L - Q Ral - L - Q Par - L	Wenn der Überwachungseingang gesetzt wird, läuft eine parametrier- bare Zeit ab. Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Zeit abgelaufen ist.
Schwellwertschalter	Fre Par - Q	Der Ausgang wird in Abhängigkeit von zwei parametrierbaren Frequen- zen ein- und ausgeschaltet.

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung	
Mathematische Funktio- nen (Arithmetische An- weisung)	$En_{Par} = A \rightarrow AQ$	Der Block "Mathematische Funktionen" berechnet den Wert AQ einer Gleichung aus benutzerdefinierten Operanden und Operatoren.	
Analogkomparator	Ax - ∆A AyQ Par -	Der Ausgang wird in Abhängigkeit von der Differenz Ax - Ay und zweier parametrierbarer Schwellwerte ein- und ausgeschaltet.	
Analoger Schwellwert- schalter	Ax - A Par - Q	Der Ausgang wird in Abhängigkeit von zwei parametrierbaren Schwell- werten ein- und ausgeschaltet.	
Analogverstärker	Ax Par → AQ	Diese Sonderfunktion verstärkt einen am analogen Eingang anliegen- den Wert und gibt ihn am analogen Ausgang aus.	
Analogwertüberwa- chung		Diese Sonderfunktion speichert einen am analogen Eingang anliegen- den Wert und schaltet den Ausgang ein, sobald der Aktualwert am ana- logen Eingang diesen gespeicherten Analogwert zuzüglich eines para- metrierbaren Differenzwerts unter- oder überschreitet.	
Analoger Differenz- Schwellwertschalter		Der Ausgang wird in Abhängigkeit von einem parametrierbaren Schwell- und Differenzwert ein- und ausgeschaltet.	
Analog-Multiplexer	En $ = $ S1 $ = $ S2 $ = $ Par $ = $ AQ	Diese Sonderfunktion gibt einen von vier vordefinierten Analogwerten oder 0 am analogen Ausgang aus.	
Analogrampe	En Sel St Par - AQ	Mit der Rampensteuerung kann der Ausgang mit einer spezifischen Ge- schwindigkeit von der aktuellen Stufe zur gewählten Stufe gefahren werden.	
Pl-Regler	A/M R PV Par − AQ	Proportional- und Integralregler. Sie können beide Reglertypen einzeln einsetzen oder auch kombinieren.	
PWM Puls-Weiten-Modulation	En -~	Der Impulsdauermodulator (PWM) moduliert den analogen Eingangs- wert Ax in ein digitales Impulsausgangssignal. Die Impulsdauer ist pro- portional zum Analogwert Ax.	

Tabelle 3-8 Ü	Übersicht der	Sonderfunktionen -	Analoge Funkti	onen 2
---------------	---------------	--------------------	----------------	--------

Funktion	Symbol in LOGO!	Beschreibung
Analogfilter (ab 0BA7)	Ax - Í Par - Ax - AQ	Die Funktion Analogfilter glättet das analoge Eingangssignal.
Max/Min (ab 0BA7)	En AQ Ax _ Ax Par	Die Funktion Max/Min zeichnet den Maximal- oder Minimalwert von Ax auf.
Mittelwert (ab 0BA7)	En Ax AQ Ax Ax Ax Par	Die Mittelwertfunktion berechnet den Mittelwert eines Analogeingangs über einen parametrierten Zeitraum.