

# Ausblutrate

„Bluten“ wird die Wasserabsonderung von Beton und Injektionsgut für geotechnische Injektionen mit wasserreichem, dünnflüssigem Zementleim genannt.

Unter *Ausblutrate* versteht man demnach das Maß der Wasserabsonderung.



## Frikadellentechnik

Unter *Frikadellentechnik* versteht man punktförmigen (statt flächigen) Kleber- bzw. Mörtelauftrag auf die Rückseite keramischer Beläge bei ihrer Verlegung.

Auf den Untergrund gedrückt, vermittelt der Kleber- bzw. Mörtelauftrag das Erscheinungsbild einer Frikadelle.



# Hirnschnitt

*Ein Hirnschnitt* ist ein Schnitt senkrecht zur Achse und Faser des Baumstammes. Auf der Schnittfläche sind zu erkennen:

- Mark,
- Jahresringe,
- Bast und Borke sowie
- Markstrahlen.



## Kröpfling

Als *Kröpfling* wird der gekrümmte Teil einer Treppenwange (seitliche Begrenzung der Treppenstufen) oder eines Treppengeländers bezeichnet.

Der Kröpfling wird auch „Krümmling“ genannt.





## Magerbeton

*Magerbeton* ist Beton, bei dem das Mischungsverhältnis des Bindemittels zu seinen Zuschlagstoffen weniger als 12,5 Prozent beträgt.

Magerbeton wird für untergeordnete Bauteile wie Sauberkeitsschichten, Gefällebeton usw. verwendet.



## Skelettwand

Eine *Skelettwand* wird vor allem im Garten- und Landschaftsbau verwendet. Sie ist ein Stützbau in Gestalt eines räumlichen Skeletts (bestehend aus aufeinander gebauten Elementen aus Holz, Stahl, Beton oder Recyclingmaterial), welcher mit Erdreich verfüllt ist.

