

Bau von Starkstrom-Freileitungen mit Nennspannungen bis 1000 V

DIN
VDE 0211

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich	2
2 Begriffe	2
3 Allgemeine Anforderungen	3
4 Leiter	3
5 Zubehörteile für Leiter	5
6 Isolatoren	5
7 Zubehörteile für Isolatoren	5
8 Stützpunkte	6
9 Gründungen und Befestigungen	7
10 Allgemeine Bestimmungen für Erdungen	8
11 Schutz gegen Überspannungen infolge atmosphärischer Entladung	8
12 Hauseinführungen	8
13 Abstände innerhalb der Freileitung	10
14 Abstände im Gelände	10
15 Abstände und zugehörige Bestimmungen im Bereich von baulichen Anlagen und Verkehrsräumen	10
16 Besondere Bestimmungen für Kreuzungsfelder	12
Zitierte Normen und andere Unterlagen	13
Frühere Ausgaben	15
Änderungen	15
Erläuterungen	15

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)