

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser VDE-Anwendungsregel ist 2012-11-01.

	Inhalt	
		Seite
Vorwort.....		3
Einleitung		3
1 Anwendungsbereich		4
2 Normative Verweisungen		4
3 Begriffe		4
4 Binning der Vorwärtsspannung		4
4.1 Vorwärtsspannung-Bin-Schema – Vereinfachtes Verfahren.....		4
4.2 Bin-Schema für die Vorwärtsspannung – Flexibles Verfahren.....		5
4.3 Möglichkeit zur Bin-Codierung der Vorwärtsspannung		5
Literaturhinweise.....		8
Tabelle 1 – Vorwärtsspannung-Binning mit 250 mV Schrittweite.....		5
Tabelle 2 – Flexibles Binning der Vorwärtsspannung und Codierung der Bins		6