

## Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2017-05-01.

### Inhalt

	Seite
Nationales Vorwort.....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen.....	4
Nationaler Anhang NB (informativ) Literaturhinweise.....	4
Einleitung .....	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Stichproben .....	7
4 Prüfverfahren.....	7
4.1 Allgemeines .....	7
4.2 Vorbeanspruchungsprüfungen .....	8
4.3 Prüfverfahren mit Spannungsbeanspruchung.....	9
4.4 Prüfungen nach der Beanspruchung.....	13
5 Prüfbericht .....	14
<b>Bilder</b>	
Bild 1 – PID-Prüfablauf .....	8
Bild 2 – Beispiel für ein Prüfzeit-Temperatur-Luftfeuchte-Spannung-Profil für die Beanspruchung in einer Klimaprüfkammer .....	12
Bild 3 – Prüfzeit-Temperatur-Spannung-Profil für das bei 25 °C Umgebungstemperatur durchgeführte Beanspruchungsverfahren.....	13