

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort.....	5
Europäisches Vorwort zu A11	5
460 Einleitung	6
460.1 Anwendungsbereich	6
460.2 Normative Verweisungen	6
461 Allgemeines	6
462 Trennen	7
463 Betriebsmäßiges Schalten (Steuern)	7
463.1 Allgemeines	7
463.2 Hilfsstromkreise	8
463.3 Motorsteuerung	9
464 Ausschalten für mechanische Instandhaltung.....	9
465 Ausschalten im Notfall (Not-Aus)	9
Anhang A (informativ) Erläuterung von Handlungen im Notfall.....	11
A.1 Allgemeines	11
A.2 Handlung im Notfall	11
A.3 Stillsetzen im Notfall (Not-Halt)	11
A.4 Ingangsetzen im Notfall (Not-Start)	11
A.5 Ausschalten im Notfall (Not-Aus)	11
A.6 Einschalten im Notfall (Not-Ein)	11
Anhang B (normativ) Besondere nationale Bedingungen	12
Anhang C (informativ) A-Abweichungen	13
Nationaler Anhang NB (informativ) Eingliederung dieser Norm in die Struktur der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)	15

Bilder

Bild 46.1 – Leuchtensteuerung mit Schalteinrichtung im Neutralleiter	8
----------------------------------------------------------------------------	---

Tabellen

Tabelle NA.1 – Zusammenhang Deutscher Normen mit entsprechenden Internationalen oder Europäischen Normen.....	14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----