

## Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2011-11-01.

Daneben darf DIN VDE 0119-207-6 (VDE 0119-207-6):2004-04 noch bis 2012-11-01 angewendet werden.

### Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
Einleitung .....	4
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen .....	4
3 Begriffe .....	4
4 Technischer Sollzustand .....	5
4.1 Aufgabe und Funktion .....	5
4.2 Zustand.....	7
<b>Bilder</b>	
Bild 1 – Blockschaltbild (Prinzipdarstellung).....	6
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 – Begriffe/Abkürzungen .....	5
Tabelle 2 – Funktionsprüfung .....	7
Tabelle 3 – Kleine Instandhaltung .....	8
Tabelle 4 – Große Instandhaltung .....	9
Tabelle 5 – Verschleiß- und abnutzungsabhängige Prüfungen .....	10