

Inhalt

	Seite
0	Einleitung 4
1	Anwendungsbereich 4
2	Normative Verweisungen 4
3	Begriffe 4
4	Detektion brennbarer Gase 5
5	Installation 6
5.1	Allgemeines 6
5.2	Erdgas und Stadtgas 6
5.3	Flüssiggas 7
5.4	Netzspannungsversorgung 8
6	Ausführende Funktionen (nur Geräte des Typs A) 9
6.1	Allgemeines 9
6.2	Absperrventil 9
6.3	Ventilator 9
6.4	Elektrischer Hauptschalter 9
6.5	Externe Alarmmeldung 9
6.6	Zusätzliche Alarmanzeige 9
6.7	Verbindung zwischen Detektor und externer Hilfseinrichtung 9
7	Hinweise für den Benutzer 9
7.1	Anleitungen des Herstellers 9
7.2	Einbauort 9
7.3	Stromversorgung 9
7.4	Anzeigeeinrichtungen 9
7.5	Alarmer 10
7.6	Instandhaltung 10
7.7	Lebensdauer 10
8	Notfall-Maßnahmen 10