

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
Europäisches Vorwort zu A1	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	5
4 Allgemeine Anforderungen	6
4.1 Allgemeines	6
4.2 Bauweise	6
4.3 Anzeigen und Alarme	7
4.4 Störungssignal	7
4.5 Ausgangssignal	7
4.6 Beschriftung und Bedienungsanleitung	7
5 Prüfanforderungen und Anforderungen an das Betriebsverhalten	8
5.1 Allgemeine Prüfanforderungen	8
5.2 Normalbedingungen für die Prüfung	8
5.3 Prüfverfahren und Anforderungen an das Betriebsverhalten	10
6 Netzunabhängige batteriebetriebene Geräte	16
Anhang A (informativ) Anbringen des Gerätes und der Sensoren – Leitfaden für das Erstellen der Bedienungsanleitung	17
Anhang B (informativ) Notfallmaßnahmen – Leckage von Gas oder Benzin	18
Literaturhinweise	19
Tabellen	
Tabelle 101 – Störaussendung – Prüfbedingungen und Anforderungen an das Betriebsverhalten	14
Tabelle 102 – Störfestigkeit – Prüfbedingungen und Anforderungen an das Betriebsverhalten	15
Tabelle 103 – Störfestigkeit von gleichstrombetriebenen Steuereinheiten	16