

Inhalt

	Seite
Vorwort	2
1 Anwendungsbereich und Zweck	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Allgemeines	4
4 Vorbereitung des Prüflings	5
5 Anforderungen an die Prüfschaltung	5
5.1 Allgemeines	5
5.2 Spannung und Strom	5
5.3 Zusatzeinrichtungen	6
6 Prüfungen und Prüfablauf	6
6.1 Prüfgruppe UEL 1	6
Anhang A (informativ) Anweisungen für die Einstellung von Prüfspannung und -strom	10
A.1 Allgemeines	10
A.2 Grundprinzip	10
A.3 Empfohlene Anweisungen für die Einstellung	10
Literaturhinweise	11
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	12
Bild 1 – Einzelheiten der Prüfschaltung	5
Tabelle 1 – Prüfgruppe UEL 1	6