

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	2
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	6
2 Normative Verweisungen	6
3 Begriffe	6
4 Allgemeines	7
4.1 Allgemeines	7
4.2 Versionsnummer	7
5 Elektrische Spezifikation	7
6 Stromversorgung der Schnittstelle	7
7 Struktur des Übertragungsprotokolls	7
8 Zeitverhalten	7
9 Betriebsverfahren	7
9.1 Allgemeines	7
9.2 Lampenfehler	7
10 Festlegen der Variablen	8
11 Definition der Befehle	8
11.1 Allgemeines	8
11.2 Übersicht der anwendungsspezifischen Befehle für diesen Gerätetyp	8
11.3 Erweiterte anwendungsspezifische Befehle	9
11.3.1 Allgemeines	9
11.3.2 Abfragen	9
11.4 Spezial-Befehle	9
11.4.1 Allgemeines	9
11.4.2 Gerätetyp aktivieren (<i>data</i>) <ENABLE DEVICE TYPE (<i>data</i>)>	9
Literaturhinweise	10
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	11
Bilder	
Bild 1 – Graphische Übersicht der Normenreihe IEC 62386	4
Tabellen	
Tabelle 1 – Festlegen der Variablen	8
Tabelle 2 – Erweiterte anwendungsspezifische Befehle für diesen Gerätetyp	8