

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	2
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Sicherheitsanforderungen und Bedingungen für ihre Einhaltung.....	6
4.1 Verbindungen von Einrichtungen – Allgemeine Anforderungen	6
4.2 TNV-Stromkreise	6
4.3 Schutz gegen Berühren von TNV-Stromkreisen	7
4.4 Schutz der Instandhalter des TELEKOMMUNIKATIONSNETZES und/oder KABELVERTEILSYSTEMS und der Benutzer anderer damit verbundener Einrichtungen vor Gefahren in der Einrichtung.....	7
4.5 Schutz der Benutzer der Einrichtungen vor Überspannungen in TELEKOMMUNIKATIONSNETZEN und/oder KABELVERTEILSYSTEMEN.....	8
4.6 Schutz der Leitungen einer Telekommunikationsanlage vor Überhitzung.....	8
Anhang A (informativ) Zutreffende Sicherheitsnormen für die Anwendung dieser Europäischen Norm	9
Anhang B (informativ) Spannungen und Signale von Telekommunikationsnetzwerk.....	10
Literaturhinweise.....	12
Bild B.1 – Stromgrenzwerte	11