

## Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab 2009-09-01.

### Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich .....	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe und Abkürzungen .....	4
3.1 Begriffe.....	4
3.2 Abkürzungen.....	13
4 Regeln für das Planen, Errichten, Erweitern und Ändern von GMA.....	13
4.1 Allgemeines .....	13
4.2 Übertragungswege und Leitungen.....	14
4.3 Anzeigen und Ausgabe.....	15
4.4 Energieversorgungen .....	15
5 Betrieb.....	16
5.1 Allgemeines .....	16
5.2 Begehung.....	18
5.3 Instandhaltung .....	19
5.4 Betriebsbuch .....	21
Anhang A (informativ) Erläuterungen.....	22
Anhang B (informativ) Literaturhinweise .....	24