

Beginn der Gültigkeit

Diese Anwendungsregel gilt ab 2009-07-01.

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe, Abkürzungen und Symbole	4
3.1 Begriffe.....	4
3.2 Abkürzungen.....	4
3.3 Symbole	5
4 Allgemeines	5
4.1 Mittenfrequenzen und Kanalbandbreiten.....	5
4.2 Präsentation der Anlagen zu Prüfzwecken.....	6
4.3 Messanordnung für Messungen im freien Strahlungsfeld	6
4.4 Prüfmodulation.....	6
4.5 Interpretation der Messergebnisse	6
5 Prüfbedingungen.....	7
6 Messungen und Grenzwerte.....	7
6.1 EIRP	7
6.1.1 Messverfahren	7
6.1.2 Grenzwert	7
6.2 Maximale Senderausgangsleistung.....	7
6.2.1 Messverfahren	7
6.2.2 Grenzwert	7
6.3 Außerbandaussendungen	8
6.3.1 Messverfahren	8
6.3.2 Grenzwerte	8
6.4 Nebenaussendungen.....	9
6.4.1 Messverfahren	9
6.4.2 Grenzwerte	10
7 Messunsicherheit der verwendeten Messgeräte und Messaufbauten	10
Literaturhinweise	11
 Bild 1 – Grenzwerte der Außerbandaussendungen (Maske).....	 9
Tabelle 1 – Mittenfrequenzen und Kanalbandbreiten	5
Tabelle 2 – Grenzwerte der Außerbandaussendungen.....	8
Tabelle 3 – Grenzwerte der Nebenaussendungen	10
Tabelle 4 – Messunsicherheit	10