

## Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist ...

### Inhalt

	Seite
443.1 Allgemeines .....	7
443.2 Beherrschung von Überspannungen.....	8
443.3 Vereinfachte Risikoanalyse .....	8
443.4 Klassifizierung der Bemessungsstoßspannung (Überspannungskategorie) .....	10
Anhang A (informativ) Beispiele für die Berechnung des akzeptierbaren Risikolevels (RAL) .....	12
Anhang B (informativ) Anleitung für die Beherrschung von Überspannungen durch Anwendung von Überspannung-Schutzeinrichtungen (SPDs) in Freileitungen.....	13