

## Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist ... .

### Inhalt

	Seite
Nationales Vorwort.....	3
Nationaler Anhang NA (informativ) Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Dokumenten .....	3
Nationaler Anhang NB (informativ) Literaturhinweise.....	4
Einleitung .....	5
1 Anwendungsbereich.....	6
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Begriffe .....	6
4 Mechanische, maßliche und elektrische Kennwerte .....	7
4.1 Maximale Betriebsbiegebelastung (MDCL) und festgelegte Mindestbiegebruchlast (SCL) .....	7
4.2 Mindestwert der Blitzstoßspannung (BIL) .....	7
4.3 Genormte Befestigungsarten .....	7
4.4 Genormte Fußarmaturen.....	16
5 Bezeichnung von Freileitungstützern .....	19
6 Kennzeichnung.....	20
Literaturhinweise.....	21