

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Inhalt

	Seite
4	Allgemeine Anforderungen 5
5	Allgemeine Prüfbedingungen..... 5
8	Schutz gegen Zugang zu aktiven Teilen 5
10	Leistungs- und Stromaufnahme..... 5
11	Erwärmung..... 5
15	Feuchtigkeitsbeständigkeit 5
16	Ableitstrom und Spannungsfestigkeit 7
19	Unsachgemäßer Betrieb..... 7
24	Einzelteile..... 8
25	Netzanschluss und äußere Leitungen 8
32	Strahlung, Giftigkeit und ähnliche Gefährdungen..... 9