

Beginn der Gültigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Inhalt

	Seite
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen.....	5
3 Begriffe.....	5
4 Allgemeines	5
5 EMV-Prüfplan.....	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Konfiguration des Prüflings (EUT) für die Prüfung	6
5.3 Betriebsbedingungen des Prüflings während der Prüfung	7
5.4 Festlegung von Funktionskriterien.....	7
5.5 Prüfbeschreibung.....	8
6 Anforderungen an die Störfestigkeit	8
6.1 Prüfbedingungen.....	8
6.2 Prüfanforderungen an die Störfestigkeit	8
6.3 Zufallsaspekte.....	8
6.4 Bewertungskriterien	8
7 Anforderungen an die Störaussendung.....	8
8 Prüfergebnisse und Prüfbericht	8
9 Anleitungen für den Gebrauch.....	8
Literaturhinweise	9
Bild 1 – Prüfanordnung für ortsveränderliche Prüf-, Mess- und Überwachungsgeräte, aufbauend auf IEC 61000-4-3.....	6
Bild 2 – Beispiel für Einzelheiten des Anschlusses bei Spannungsmessungen.....	7
Bild 3 – Beispiel für Einzelheiten des Anschlusses bei Strommessungen	7