



Schaltung, Zeitkonstante	Spannungsverlauf	Stromverlauf
Ladevorgang und Entladevorgang beim Kondensator an DC		
Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$ $[\tau] = \Omega \cdot F = \Omega \cdot \frac{As}{V} = s$	Laden: $u_C = U_0 [1 - \exp(-t/\tau)]$ Entladen: $u_C = U_0 \cdot \exp(-t/\tau)$ Laden und Entladen: $u_R = i \cdot R$	Laden: $i_C = \frac{U_0}{R} \cdot \exp(-t/\tau)$ Entladen: $i_C = -\frac{U_0}{R} \cdot \exp(-t/\tau)$
$\exp(x) = e^x$ mit $e = 2,71828 \dots$		
Einschaltvorgang und Ausschaltvorgang (Kurzschließen) bei der Spule an DC		
Zeitkonstante $\tau = \frac{L}{R}$ $[\tau] = \frac{H}{\Omega} = \frac{Vs}{A\Omega} = s$	Einschalten: $u_L = U_0 \cdot \exp(-t/\tau)$ Kurzschließen: $u_L = -U_0 \cdot \exp(-t/\tau)$ Einschalten: $u_R = U_0 [1 - \exp(-t/\tau)]$	Einschalten: $i_L = \frac{U_0}{R} \cdot [1 - \exp(-t/\tau)]$ Kurzschließen: $i_L = \frac{U_0}{R} \cdot \exp(-t/\tau)$
$\exp(x) = e^x$ mit $e = 2,71828 \dots$		
C Kapazität i Stromstärke (Augenblickswert) L Induktivität	R Wirkwiderstand t Zeit tau Zeitkonstante	u_C Kondensatorspannung u_L Spulenspannung u_R Spannung an R U_0 Gleichspannung
<p>$\exp(-t/\tau)$ ist die genormte Schreibweise von $e^{-t/\tau}$. Beim Taschenrechner muss man bei der Berechnung die Taste e^x verwenden und nicht die Taste \exp.</p> <p>Die Zeitkonstante gibt die Zeit an, nach der ein nach $\exp(x) = e^x$ verlaufender Vorgang beendet wäre, wenn der Vorgang mit der Anfangsgeschwindigkeit weiter verlaufen würde. Das ist aus den Tangenten der Bilder erkennbar. Endwerte von u und i sind erreicht nach $t \approx 5\tau$.</p>		




Anordnung der Ansichten




Axonometrische Projektionen

Rechtwinklige Parallelprojektion




$B : H : T = 1 : 1 : 0,5$
Anwendung für Skizzen

Dimetrische Projektion



$B : H : T = 1 : 1 : 0,5$
Zeigt in der Vorderansicht
Wesentliches


Isometrische Projektion



$B : H : T = 1 : 1 : 1$
Zeigt drei Ansichten gleichrangig


Normalprojektionen

Projektionsmethode 1: Kennzeichen:



Anwendung in europäischen Ländern

Projektionsmethode 3: Kennzeichen:








Anwendung in amerikanischen Ländern und in Datenbüchern






Symbol	Benennung	Symbol	Benennung	Symbol	Benennung
Leitungen		Wegeventile		Stromventile	
	Arbeitsleitung		Anzahl der Rechtecke = Anzahl der Schaltungen; 2 Schaltstellungen		Drosselventil, verstellbar
	Steuerleitung		Anschlüsse werden mit Strichen markiert		2-Wege-Stromregelventil
	Leckleitung, Entlüftungsleitung		1 Durchflussweg	Wegeventilbetätigung	
	Leitungsverbindung		2 gesperrte Anschlüsse		mit Feder
	Leitungskreuzung		2 Durchflusswege		durch Muskelkraft, allgemein
	Elektrische Leitung		2 Durchflusswege		mit Druckknopf
Funktionszeichen		Kurzbezeichnungen			mit Hebel
	hydraulisch, pneumatisch	Die erste Zahl gibt die Anzahl der gesteuerten Anschlüsse und die zweite Zahl die Anzahl der Schaltstellungen an. Beispiel: 3/2-Wegeventil └ 2 Schaltstellungen (a und b) └ 3 Anschlüsse (1...3)			mit Pedal
	Strömungsrichtungen				mit Taster
	Drehrichtungen				mit Tastrolle
	Verstellbarkeit				durch Elektromagnet mit 1 Wicklung
Pumpen, Verdichter, Motoren					2 gegenseitige Wicklungen
	Konstantpumpe mit 1 Stromrichtung		2/2-Wegeventil		durch Elektromotor
	Verstellpumpe mit 2 Stromrichtungen		3/2-Wegeventil		Hydraulische Vorsteuerung
	Verdichter (Kompressor)		4/2-Wegeventil		Pneumatische Vorsteuerung
	Hydraulikmotor mit 1 Stromrichtung		4/3-Wegeventil	Energieübertragung	
	Pneumatikmotor mit 1 Stromrichtung		5/2-Wegeventil	a)	b)
Zylinder		Sperrventile			Elektromotor
	einfach wirkend		Rückschlagventile		Behälter
	mit Rückholfeder		2/2-Wegeventil mit Sperr-Ruhestellung		Speicher
	doppelt wirkend	Druckventil			Filter
	beidseitig Endlagendämpfung, einstellbar		Druckbegrenzungsventil		Wasserabscheider
					Öler
					Aufbereitungseinheit



Art	Erklärung	Bemerkungen
<p>Lichtlaufzeitsensor</p>	<p>Mittels Messen der Lichtlaufzeit wird zwischen Sensor und Objekt die Entfernung berührungslos gemessen. Zu unterscheiden sind die Anwendungen Entfernungsmessung und Objekterkennung.</p> <p>Laserimpulse werden vom Messobjekt reflektiert und über eine Linse auf einen optoelektronischen Empfänger fokussiert. Mittels bekannter Lichtgeschwindigkeit und gemessener Laufzeit der Impulse sowie einer zusätzlichen Messung der Phasenverschiebungen zwischen gesendeten und reflektierten Laserimpulsen wird die Entfernung berechnet.</p>	 <p>Phasenverschiebung φ bei Lichtreflexionen</p> <p>Anwendungen: Objektpositionen erkennen, Objekthöhen messen, Füllstände kontrollieren, Objekte zählen, Abstände regeln, Zugriffe kontrollieren, Kollisionsschutz an fahrerlosen Transportsystemen.</p> <p>www.wenglor.com; www.sick.com; www.leuze.de</p>
<p>Lichtgitter</p> <p>Lichtvorhang</p> <p>Muting Blanking</p>	<p>Gleiche Funktionsweise wie eine Lichtschranke, allerdings wird mit mehreren Lichtstrahlen gearbeitet. Große Flächen überwachbar.</p> <p>Soll Material aus oder in eine Gefahrenzone transportiert werden, kann das Lichtgitter über Muting-Sensoren (stumm geschaltet) gesteuert werden. Bei Blanking (Unterdrückung) sind einzelne Strahlen im Lichtgitter (Lichtvorhang) abschaltbar.</p> <p>Anwendungsbeispiele sind Zugriffskontrollen von Fächern bei Kommissionierungsarbeitsplätzen, Montagearbeitsplätzen oder zum Überwachen von Sicherheitszonen, z.B. bei Roboterarbeitsplätzen, Zugangsabsicherungen.</p>	 <p>Lichtgittersteuerung über Muting-Sensoren</p> <p>www.schmersal.com</p>
<p>Vision Sensoren (vision = Sehkraft)</p>	<p>Besitzen CCD-Sensor (charge coupled device, lichtempfindliches Bauelement zur Bildaufnahme), Objektiv, Speicher und zur Beleuchtung LEDs. Farbige Bildverarbeitung. Arbeitsweise z.B. mit gesendetem Weißlicht.</p> <p>Unabhängigkeit des Objektes von Position, Drehwinkel. Sensor-Einstellung erfolgt über PC.</p>	 <p>Vision Sensor zur Objekterkennung</p>
<p>Sensoren für Druck, Strömung, Temperatur</p>	<p>Enthalten die entsprechenden Sensorelemente (siehe Seiten 123,125). Messung des Relativdruckes in Flüssigkeiten, Gasen, der Strömungsgeschwindigkeit oder der Temperatur.</p> <p>Besitzen einfache Bedienungsoberfläche, Anzeige z.B. 4-stellig alphanumerisch. Anschlussart M12-Steckverbindung.</p>	 <p>Drucksensor und Anschlussbild www.wenglor.com</p>
<p>Datenlogger</p>	<p>Kann mittels eingebautem Sensor oder extern anschließbaren Sensoren Messwerte erfassen und aufzeichnen (Loggen von Daten).</p> <p>Speicher z.B. MicroSD-Karte mit 4 GB. Datenübertragung zu PC mittels USB-Schnittstelle. Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku.</p> <p>Verfügbar mit Sensoren z.B. für Beschleunigung, Temperatur, Druck, Feuchteüberwachung, Steuern technischer Prozesse.</p>	 <p>Datenlogger der Firma MSR www.msr.ch</p>

Als Schnittstellen zur Datenkommunikation mit PC, SPS sind bei den Sensoren herstellerabhängig verfügbar, z.B. RS 232, USB, IO-Link, Schaltausgänge mit unterschiedlichen Spannungen, Anschluss an Industrial Ethernet möglich.



Ablauf	Erklärung	Bemerkungen, Darstellungen
ETS auf dem PC installieren (falls noch nicht geschehen)	ETS (Engineering Tool Software, früher EIB Tool Software) der KNX (Konnex-Association). Lieferung per Download. www.knx.org Installation erfolgt menügeführt, PC-abhängiger Lizenzschlüssel (Host-ID) oder PC-unabhängiger Lizenzschlüssel (Dongle) ist erforderlich.	Systemanforderungen für ETS4: CPU > 2 GHz, RAM > 2 GB, Festplattenspeicher > 20 GB, Monitor und Grafikkarte mit Auflösung 1024 x 768, sowie IP-Schnittstelle, Schnittstelle USB, Betriebssystem Windows 7. Die ETS5 ist die Weiterentwicklung der ETS4 mit folgenden Änderungen: Betriebssystem Windows 10, Dongle, verteilte Datenbank, effizientere Projektierung.
Anlegen der Datenbank	Beim erstmaligen Start der ETS existiert noch keine Datenbank-Datei. Anlegen mit Button „Neu“. Eingabe eines Namens für zu erstellende Datenbank und „OK“. Gespeichert im Ordner „Databases“ mit Endung „.mdf“.	Aufgabenstellung: Ein Einfamilienhaus mit den Gebäudeteilen Keller, Erdgeschoss und Obergeschoss soll mit KNX ausgestattet werden. Die Beleuchtung Küche wird mit 2-fach-Tastensensor geschaltet (linke Wippe Deckenlicht, rechte Wippe Arbeitsplatzbeleuchtung, Ausgänge 1 und 2 des Schaltaktors).
Einlesen der Produktdaten in die Datenbank	Produktdaten werden von Geräteherstellern als CD/DVD geliefert oder sind direkt aus dem Internet ladbar. Die erforderlichen Teile werden in die ETS-Produkt Datenbank übernommen (importiert). Dies erfolgt über Menü „Kataloge“, „Importieren“ oder Schnellzugriff „Daten importieren“ (Bild).	Beleuchtung im Flur ist zeitabhängig mit Tastern zu realisieren (Ausgang 3 des Schaltaktors und Eingang 1 des Binäreingangs). Mit Schalter im Schaltschrank ist die Flurbeleuchtung auf Dauerlicht schaltbar.
Projekt anlegen,	Zuerst wird eine neue Kundendatenbank angelegt. Danach anklicken „neues Projekt“ oder „Projekte“ und mit „+ Neu“ einen Projektnamen vergeben, dann Medium (TP für Twisted Pair oder Powerline) und Gruppenadressansicht (frei, zweistufig oder dreistufig) auswählen.	
Gebäudeansicht erstellen	Die Gebäudeansicht wird anhand der Baupläne erstellt. Im Beispiel Einfamilienhaus mit Keller, Erdgeschoss (EG) mit den Räumen Kochen, Wohnen, Essen, Flur, Gäste-WC und Obergeschoss (OG) mit den Räumen Bad/WC, Eltern, Kind 1, Kind 2, Treppenhaus. Im EG und OG jeweils ein Unterverteiler. Danach ist die Topologie (Bereich, Linie) zu erstellen (Bild).	Import der Produktdaten 
Topologie festlegen		Bildschirmansicht bezgl. Gebäudeansicht 
Geräte einfügen mit zugehöriger Applikation (Anwendungsprogramm)	Erforderliche Busteilnehmer auswählen und einfügen über Symbolleiste oder das Kontextmenü. In beiden Fällen wird „+ Hinzufügen Geräte“ dafür benutzt. Im Beispiel sind: der 4-fach-Schaltaktor → 2134.16 REG, der 2-fach-Tastensensor → 2072 NABS, der 4-fach-Binäreingang → 2114REG.	
Geräte parametrieren	Parametrierung der Geräte mittels Kontextmenü (rechte Maustaste über „Gerät“) oder Topologie-Ansicht über Reiter „Geräte“, „Parameter“ und „Inbetriebnahme“. Notwendige Parametereinstellung für den 4-fach-Schaltaktor nach Bild .	Parameter Schaltaktor




Energiesparlampen

Lampenform	Bemes- sungs- leistung	Licht- strom Φ_{La}	Durch- messer bzw. Breite mm	Länge mit Sockel mm	Sockel	Licht- aus- beute	vergleich- bar mit Glüh- lampe W	Typ
	W	lm				lm/W		
Auswahl OSRAM (Farbwiedergabestufe 1 B, Lebensdauer 8 000 h)								
	5	200	30	121	E 27	40	25	DEL 5
	7	400	45	130		57	40	DEL 7
	11	600	45	139		55	60	DEL 11
	15	900	52	143		60	75	DEL 15
	20	1 200	52	156		60	100	DEL 20
23	1 500	58	178	65	120	DEL 23		
	11	450	100	154	E 27	41	60	DEL 11 GL
	15	700	100	168		47	75	DEL 15 GL
	20	1 000	120	190		50	100	DEL 20 GL
	18	1 000	165	100	E 27	56	75	CIRCO EL 18
	24	1 450	216	100		60	100	CIRCO EL 24
	32	2 000	216	100		63	150	CIRCO EL 32
	10	600	34	110	G 24d-1	60	60	DD 10/21
	13	900	34	138		69	75	DD 13/21
	18	1 200	34	153		67	100	DD 18/21
	26	1 800	34	172		69	2 x 75	DD 26/21

Auswahl PHILIPS (Farbwiedergabestufe 1 B, Lebensdauer 8 000 h)

	9	400	44,8	122	E 27	44	40	PLCE 9
	11	600	44,8	138		55	60	PLCE 11
	15	900	44,8	158		60	75	PLCE 15
	20	1 200	44,8	190		60	100	PLCE 20
	23	1 500	44,8	211		65	2 x 60	PLCE 23
	5	250	32,5	108	G 23	50	25	PL-S 5 W/.. ¹
	7	400	32,5	138		57	40	PL-S 7 W/.. ¹
	9	600	32,5	168		67	60	PL-S 9 W/.. ¹
	9	450	74	151	E 27	50	40	SL 9 P
	13	650	74	161		50	60	SL 13 P
	18	900	74	171		50	75	SL 18 P
	25	1 200	74	181		48	100	SL 25 P
	9	400	102	156	E 27	44	40	SL 9 D
	13	600	112	167		46	60	SL 13 D
	18	850	120	175		47	75	SL 18 D

Farbwiedergabe



¹ Lichtfarbenkennzahlen 827, 830, 840




Übersicht und Reihenfolge der Prüfungen

Die Nummern ① bis ⑯ beziehen sich auf die beiden Folgeseiten. Dort sind die einzelnen Prüfschritte kurz erklärt.







Beschreibungen der einzelnen Prüfschritte siehe

- DIN VDE 0100-600 (Erstprüfung, notwendig auch bei Änderung der Anlage) und
- DIN VDE 0105-100 und Änderung 1 (wiederkehrende Prüfung).








Abrechnungsmessung		vgl. VDE-AR-N 4105	
Benennung	Erklärung	Beispiele, Bemerkungen	
Volleinspeisung Die gesamte erzeugte Energie wird in das VNB-Netz eingespeist und nach EEG vergütet. Notwendig zwei Zähler, Zweirichtungszähler Z2 für Lieferung und Bezug Generatoreigenverbrauch.	Die selbst verbrauchte Energie aus dem VNB-Netz und der Eigenerzeugungsanlage wird vom Bezugszähler erfasst und nach dem VNB-Tarif berechnet. Dieser ist oft niedriger als die EEG-Vergütung.	Eigentlich genügen für die Volleinspeisung zwei normale Zähler mit Rücklaufsperrle. Die VDE-AR-N 4105 schlägt Z2 als Zweirichtungszähler vor, damit der Eigenverbrauch des Generators erfasst wird.	
Überschusseinspeisung Nur der ins VNB-Netz eingespeiste Energieüberschuss wird mit dem hohen Tarif nach EEG vergütet. Erfordert 3 oder 2 Zähler mit zusammen 3 Messwerken.	Der selbst verbrauchte Anteil der Eigenerzeugung wird vom VNB auch vergütet, aber mit einem kleineren Tarif. Der Bezug aus dem VNB-Netz wird vom VNB berechnet und ist zu bezahlen.	Übliche Anlage für Anlagenbemessungsleistung ≤ 100 kVA, z.B. mittlere für PV-Anlagen oder Anlagen für Blockheizkraftwerk BHKW. Kombinierte Verbraucher-Erzeuger-Anlagen werden als Prosuming Electrical Installations PEI bezeichnet (DIN VDE 0100-802). PEI sind mit einem elektrischen Energiemanagementsystem EEMS ausgestattet.	
Generator, Einheit Jede Art von Spannungserzeuger, also z.B. PV-Anlage oder kleine Windkraftanlage.	Die erzeugte Energie jeder Generatorart ist getrennt zu messen. Bei zwei Generatorarten sind 4 Zähler erforderlich.	Kombinationen der Arten von Generatoren sind z.B. PV-Generator und BHKW oder Kleinwind- und Wasserkraftanlage.	
<p>Anschluss einer Erzeugungsanlage von zwei verschiedenen Generatoren ≤ 30 kVA mit Überschusseinspeisung nach VDE-AR-N 4105</p>			
Zählerschaltungen (Beispiele)			
<p>einphasige Erzeugungseinheit</p>	Nennleistung: $\leq 4,6$ kVA Zähler: Z1 Bezug der Kundenanlage, Z2 Lieferung und Bezug der Einheit Volleinspeisung	<p>dreiphasige Erzeugungseinheit</p>	Nennleistung: $\leq 13,8$ kVA Zähler: Z1 Bezug der Kundenanlage, Z2 Lieferung und Bezug der Einheit Volleinspeisung
<p>dreiphasige Einheit</p>	Nennleistung: < 30 kVA Zähler: Z1 Bezug der Kundenanlage, Z2 Lieferung und Bezug der Einheit vom Generator Überschusseinspeisung	<p>zwei dreiphasige Einheiten</p>	Nennleistung: $\leq 4,6$ kVAp Zähler: Z1 Bezug der Kundenanlage, Z2 Lieferung und Bezug der Einheiten Überschusseinspeisung
EEG erneuerbare Energiengesetz, HAK Hausanschlusskasten, kVA = Kilo-Voltampere, Bemessungswert, p (von peak) Spitzenwert, PV Fotovoltaik, VDE-AR-N VDE-Anwendungsrichtlinie Netz, VNB Verteilungs-Netzbetreiber			








Ansicht, Prinzip, Benennung	Erklärung, Wirkungsweise, Daten	Formeln, Bemerkungen, Daten
<p>Aufbau und Arten</p> <p>Zwei- und Dreiflügler H-Rotor</p>  <p>Windrotoren</p>	<p>Über <i>Windrotoren</i> mit meist 3 <i>Rotorblättern</i> werden nach Angabe von BDEW in Deutschland etwa 18 % des Stromes erzeugt gegenüber 7 % durch Fotovoltaik. Windrotoren verwerten die <i>kinetische Energie</i> der Windströmung der von den Rotoren erfassten durchströmten Fläche. Der <i>Wirkungsgrad</i> bei Windrotoren mit waagerechter Achse beträgt bis 45 %. Man unterscheidet <i>Dreiflügler</i> und <i>Zweiflügler</i>.</p>	 <p>Transport eines Rotorblattes Pressebild Siemens</p>
 <p>Windenergiekonverter</p>	<p><i>Windenergiekonverter</i> bestehen aus einem Windrotor mit <i>Getriebe</i> und Generator in einer <i>Maschinengondel</i>, die auf einem Turm montiert sind.</p> <p>Daten von Baugröße abhängig: Rotorblätter bis 60 m lang, Rotordrehzahl 20/min bis 150/min, Turmhöhe (Nabenhöhe) bis 180 m, Spitzenleistung bis 8 MWp, 50-Hz-Generator bis 1 450/min, Getriebe bis 1 : 150, 4 000 kNm</p>	<p>kinetische Energie</p> $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ <p>Geschwindigkeit der Rotorspitze</p> $v_{\text{Rotor}} = d \cdot \pi \cdot n$
 <p>Leeläufer</p>	<p>Regelung der Windrotoren durch automatische Verdrehung der Rotorblätter (<i>Pitch-Regelung</i>, von to pitch = neigen). Dadurch ändert sich die <i>Drehzahl</i> weniger als ohne Regelung. Zusätzlich müssen aber Frequenz und Spannung vom Generator geregelt werden. <i>Leeläufer</i> stellen sich <i>gegen</i> den Wind von selbst ein, schwächen aber die Strömung.</p>	<p>Schnellaufzahl</p> $\lambda = \frac{v_{\text{Rotor}}}{v}$
 <p>Luvläufer</p>	<p>Beim <i>Luvläufer</i> dreht sich der Rotor auf der dem Wind zugewandten Seite des Turmes. Dadurch ist der Wirkungsgrad etwas höher, der Windenergiekonverter muss aber durch eine <i>Windrichtungsnachführung</i> in die richtige Position gestellt werden. Die Rotorblätter müssen stabiler als beim Leeläufer sein, da sie sonst den Turm berühren könnten. Die Regelung erfolgt wie beim Leeläufer.</p>	<p>Windleistung</p> $P_W = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$ <p>entnommene Leistung</p> $P = \frac{1}{2} \cdot c_p \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$ <p>idealer Beiwert $c_p = 0,593$</p>
 <p>Anschluss an 400-V-Netz</p>	<p>Bei Windenergieanlagen ändert sich die Drehzahl der Rotoren trotz der Pitch-Regelung je nach Windstärke vom 0,5-Fachen bis zum 1,1-Fachen der Nennzahl. Beim Generator müssen Spannung und Frequenz genau auf die Werte des öffentlichen Netzes <i>geregelt</i> sein. Das erfolgt bei großen Anlagen meist durch doppelt gespeiste Asynchrongeneratoren DSA (Seite 272).</p>	<p>Die Betriebsspannung des Generators liegt mindestens bei 690 V, weil dann die Stromstärke kleiner ist als bei 400 V. Höhere Spannungen beanspruchen die empfindliche Elektronik mehr. Deshalb muss zum Anschluss an das 400-V-Drehstromnetz ein zusätzlicher Drehstromtransformator vorgesehen sein.</p>
<p>A durchströmte Fläche d Durchmesser von A E kinetische Energie c_p Leistungsbeiwert</p>	<p>λ Schnellaufzahl m Masse der Luftmoleküle P entnommene Leistung P_W Windleistung</p>	<p>v Windgeschwindigkeit v_{Rotor} Geschwindigkeit Rotorspitze ρ (rho) Luftdichte ($\approx 1,29 \text{ kg/m}^3$)</p>



Solarzellen				
Art	Wirkungsgrad	Aufbau	Anweisungen	
Amorphe Zellen	10 % bis 12 %	Auf Glasplatte aufgedampftes Silicium oder anderes Halbleitermaterial.	Kleingeräte, Solarmodule	
Polykristalline Zellen	14 % bis 20 %	Werden aus vielen kleinen Silicium-Kristallen gegossen.	Solarmodule	
Monokristalline Zellen	15 % bis 22 %	Gezüchtete Silicium-Einkristalle.	Solarmodule, Solarmobile, Raumfahrt	
Solarzellenmodule, Solargeneratoren				
Schaltung	Beschreibung	Bemerkungen		
 <p>Reihenschaltung von Solarzellen</p>	<p>Die erzeugte Spannung einer Solarzelle ist von der Beleuchtungsstärke und der Zelltemperatur abhängig. Sie erreicht bei Silicium einen Maximalwert von etwa $U_0 = 0,6 \text{ V}$. In der Regel werden 36 oder 40 Solarzellen in Reihe zu einem Solarmodul geschaltet.</p> <p>Bei der Reihenschaltung addieren sich die Spannungen der einzelnen Zellen zu $U_0 = U_{01} + U_{02}$.</p>	<p>Bei voller Sonneneinstrahlung, etwa 1000 W/m^2, kann eine Solarzelle mit der Größe von $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$ etwa 10 W erzeugen.</p> <p>Die Bemessungsleistung eines Solarmoduls beträgt, je nach Größe, etwa 5 Wp bis 330 Wp. Ein 50-Wp-Modul ist z.B. geeignet, einen 12-V-Akkumulator aufzuladen.</p> <p>(Wp von Wattpeak = Leistungsabgabe bei voller Einstrahlung).</p>		
 <p>Parallelschaltung von Solarzellen</p>	<p>Die maximale Stromstärke einer Zelle ist aus der Kennlinie ersichtlich. Sie beträgt meist bis 3 A. Um höhere Lastströme zu erreichen, wird oft die Parallelschaltung angewendet. Dabei addieren sich die Ströme der einzelnen Zellen zu $I = I_1 + I_2$.</p>	<p>Abnehmende Sonneneinstrahlung beeinträchtigt insbesondere die Stromstärke. Beschattete Zellen wirken als Verbraucher und würden durch den Strom unzulässig hoch erwärmt. Deshalb werden Bypass-Dioden (folgende Seite) parallel geschaltet.</p> <p>www.solaranlagen-portal.de</p>		
 <p>Reihenschaltung von Solarmodulen</p>	<p>Zur Erzielung höherer Systemspannungen werden Solarmodule in Reihe geschaltet.</p> <p>$U = U_1 + U_2$</p> <p>Bypassdioden (folgende Seite) schützen Solarmodule vor Überlastung, z.B. bei Beschattung.</p>	<p>Für den Betrieb von Fotovoltaikanlagen werden höhere Systemspannungen benötigt. Zur Versorgung handelsüblicher 230-V-Geräte wird ein Wechselrichter vorgesehen, der die Gleichspannung in Wechselspannung umsetzt.</p>		
 <p>Parallelschaltung von Solarmodulen</p>	<p>Höhere Gesamtströme erhöhen die Gesamtleistung einer Fotovoltaikanlage. Zur Erzielung höherer Gesamtströme werden Solarmodule parallel geschaltet.</p> <p>$I = I_1 + I_2$</p>	<p>In Wohnwagen, Wohnmobilen oder auf Segelbooten werden auf diese Weise 12-V-Netze betrieben.</p> <p>Für fehlende Sonneneinstrahlung kann die vorher gewonnene Energie in einem Akkumulator gespeichert werden.</p>		
 <p>Schaltung eines Solargenerators</p>	<p>Bei Solargeneratoren werden höhere Systemleistungen gefordert. Durch geeignete Schaltungsvarianten werden die notwendigen Systemspannungen und Gesamtströme ermöglicht.</p> <p>Meist werden Stränge (Strings, Reihenschaltungen von Solarmodulen) parallel geschaltet.</p>	<p>Solargeneratoren mit parallel geschalteten Reihensträngen werden häufig für Fotovoltaikanlagen verwendet. Geeignete Schaltungen ermöglichen einen modularen Aufbau für Anlagen von einigen kW bis GW. Wechselrichter ermöglichen die Einspeisung in das Stromversorgungsnetz.</p>		
Flächenbedarf für Fotovoltaikanlagen				
$A_L = L_F \cdot A_G$	$P_M = G_N \cdot \eta_M$	$G_N = \frac{P_G}{A_G \cdot \eta_M}$	$A_G = n \cdot A_M$	$n = \frac{P_G}{P_M}$
1	2	3	4	5
A_G Gesamtfläche des Solargenerators	G_N globale Bestrahlungsstärke etwa 1 kW/m^2	P_G Spitzenleistung des Solargenerators	A_L benötigte Land- oder Dachfläche	L_F Landfaktor, etwa 2 bis 3
A_M Fläche eines Solarmoduls	n Anzahl Solarmodule	P_M Spitzenleistung des Solarmoduls	η_M Wirkungsgrad des Solarmoduls	



Begriffe	Erklärung	Schaltung, Daten
Umsteller stromlose Betätigung nicht für Regelung	Die Änderung der Spannung erfolgt durch Änderung der Windungszahl durch einen Umsteller genannten Schalter, und zwar über Anzapfungen der OS-Wicklung in Stufen bis etwa 4 % der Nennspannung vom Trafo. Der Umsteller darf gegen Kurzschlüsse beim Umschalten nur stromlos betätigt werden und ist deshalb ungeeignet für eine fortlaufende Regelung.	 <p>Schaltung des Umstellers</p>
Stelltrans- formator Wicklungs- anzapfung Stufenwicklung Stammwicklung	Für die fortlaufende Regelung sind <i>Stelltransformatoren</i> geeignet, bei denen die Windungszahl unter Netzspannung geändert werden kann. Dafür wird wegen des kleineren Stroms die Windungszahl der Oberspannungswicklung über Anzapfungen mittels eines Stufenschalters eingestellt. Meist genügt eine Änderung der Windungszahl bis etwa 4 %. Deshalb sind etwa 4 % der OS-Wicklung als Stufenwicklung mit Anzapfungen ausgeführt. Der Teil der OS-Wicklung ohne Anzapfungen ist die <i>Stammwicklung</i> .	 <p>Anschluss des Stelltransformators</p>
Stufenschalter häufige Spannungs- änderung elektronische Regelung Stufenwähler Lastwähler Thyristoren Wendeschalter	Die Trafospannung muss wegen der täglichen Änderung von Last und Einspeisung, z. B. bei Änderung von Wind oder Beleuchtung, täglich bis zu 1000 Mal geregelt werden. Dazu wird die Spannung im 400-V-Netz gemessen und elektronisch im Oberspannungsnetz geregelt. Beim dafür erforderlichen Stufenschalter wird die beabsichtigte Windungszahl der Stufenwicklung stromlos über Stufenwähler eingestellt und dann über dämpfende Widerstände durch Lastwähler umgeschaltet. Die Umschaltung durch S1 bis S5 erfolgt z. B. mit Thyristoren. Ein Wendeschalter Q1 ermöglicht das Umschalten der Stufenwicklung von Erhöhung der Spannung auf Herabsetzung derselben.	 <p>Prinzip eines Stranges des Stufenschalters für 3AC-Transformator</p>
Stations- transformator Elektronische Lastwähler Netzregler	Ursprünglich erfolgte die Spannungsregelung an Transformatoren mit großer Kurzschlussspannung, z. B. am Trafo 110 kV/20 kV. Wegen der Einspeisung ins 400-V-Netz muss dieses Netz direkt geregelt werden. Deshalb wurden regelbare Stationstrafos von z. B. 20 kV/400 V entwickelt. Deren Aufbau entspricht dem obigen, jedoch erfolgt die Schaltung elektronisch. Bei Netzausläufern kann die Spannung je Phase durch einphasige Trafo-Stufen von je 8 V geregelt werden. Die Schalter zum Einstellen von 8 V sind Thyristoren bzw. Triac. www.siemens.de ; www.walcher.com	 <p>Netzausläufer mit Netzregler</p>  <p>Regelprinzip mit Stufentransformatoren</p>







Gerät, Schaltung	Erklärung	Bemerkungen, Darstellung
 <p>Rauchwarnmelder</p>	<p>Besitzt Mess- und Referenzkammer mit durch Strahler erzeugter ionisierter Luft. Alarmton in 3 m Entfernung etwa 85 dBA. Überwachungsfläche etwa 40 m². Rauchwarnmelder möglichst in Raummitte an der Raumdecke anbringen, nicht in der Nähe von Feuerstätten, Belüftungsschächten, Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Verpflichtender Einbau gemäß Landesbauordnungen. Siehe auch folgende Seite.</p>	<p>Rauchwarnmelder (RWM) können miteinander vernetzt werden über Leitung oder Funkstrecken, auch über KNX-Anschluss. Bei vernetzten RWM erzeugen alle RWM im Alarmfall einen Alarmton. Bei großen Entfernungen, z.B. über 30 m bei Funkstrecken, werden zwischen den RWM Repeater (Verstärker) benötigt. Funk-RWM erfordern zwei Lithium-Batterien von z.B. 9 V.</p>
 <p>Bewegungsmelder</p>	<p>Bewegungsmelder reagieren z.B. auf ein zeitlich sich veränderndes Wärmebild. Montage seitlich zur Gehrichtung, geschützt vor Regen, Wind, Sonneneinstrahlung und Außenlampenstrahlung. Eine abkühlende Lampe könnte als Bewegung interpretiert werden. Erfassungsbereich z.B. 15 m x 15 m, 180°. Funk-Bewegungsmelder benötigen eine Lithium-Batterie von z.B. 9 V.</p> <p>Radar-Bewegungsmelder arbeiten nach Doppler-Prinzip mit z.B. 24-GHz-Wellen unabhängig von der Temperatur der zu erfassenden Objekte. Unsichtbare Montage möglich.</p>	 <p>Montage eines Bewegungsmelders</p>
 <p>Glasbruchmelder</p>	<p>Glasbruchmelder besitzen Mikrofone und reagieren auf die bei Glasbruch entstehenden akustischen Signale, also Frequenzen zwischen 50 kHz und 100 kHz sowie zusätzlich auf Druckwellenfrequenzen. Ständige Signalabfrage. Der Erfassungsbereich liegt innerhalb eines Radius von 6 m. Bei Funk-Meldern ist eine Lithium-Batterie mit 3 V notwendig.</p>	<p>Glasbruchmelder gibt es auch als auf Glasscheiben aufzuklebende Körperschallsensoren (Spezialmikrofone), die auf die entsprechenden akustischen Tonfrequenzen bei Glasbruch reagieren.</p> <p>www.abus.com www.sicherwohnen.com www.igs-hagen.de</p>
 <p>Öffnungsmelder</p>	<p>Bei Öffnungsmeldern dienen elektromagnetische Kontakte zum Erkennen von geöffneten Türen oder Fenstern. Nach Unterbrechung des Magnetfeldes wird der Sensor hochohmig. Dadurch wird ein Alarmsignal erzeugt und an eine Meldestelle gemeldet. Funk-Öffnungsmelder besitzen eine Lithium-Batterie von 3 V.</p>	<p>Es gibt auch Öffnungsmelder, die ihren Schaltstrom (z.B. 100 mA/30 V) über Anschlussleitungen erhalten. Derartige Öffnungsmelder sind wesentlich kostengünstiger als Funk-Öffnungsmelder, erfordern aber eine Leitung.</p>
 <p>Simulatorschalter</p>	<p>Eine Anwesenheitssimulation soll Einbrecher abschrecken. Mittels Simulatorschalter wird insbesondere die Hausbeleuchtung zeitweise eingeschaltet und ausgeschaltet. Die Schaltzeiten können unterschiedlich erzeugt werden, z.B. durch Tasterbetätigung.</p>	<p>Im Tastbetrieb funktioniert der Simulatorschalter wie ein Lichtschalter. Zusätzlich werden Uhrzeiten der Schaltungen der letzten sieben Tage gespeichert, zu denen dann im Memory-Betrieb geschaltet werden kann. Ferner kann bei Nacht auch zu Zufallszeiten die Beleuchtung geschaltet werden.</p>
 <p>Kamera</p>	<p>Mittels Kamera ist Videoüberwachung möglich. Im Außenbereich ist mindestens die Schutzart IP57 notwendig. Reichweite z.B. 10 m, Lichtempfindlichkeit 0,5 Lux.</p> <p>Aufzeichnung über Computer mit Festplatte z.B. 250 GB bis 1 TB, Aufnahmedauer abhängig von Komprimierung der Bilder.</p>	 <p>Video-Aufzeichnungssystem</p>








SE








Definition: Die Digitalisierung oder digitale Transformation oder digitaler Wandel bezeichnen einen fortlaufenden, in digitalen Technologien begründeten Veränderungsprozess, der als „Digitale Revolution“ die gesamte Gesellschaft und in wirtschaftlicher Hinsicht speziell Unternehmen betrifft.

Art	Erklärung	Darstellungen
<p>Produktionsentwicklung bis zur 4. Industriellen Revolution (IR)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. IR ab 1800, Gründerzeit mit Mechanisierung. Fertigung in Fabriken, Nutzung von Wasser- und Dampfkraft. 2. IR ab 1900, Fließbandfertigung, Massenproduktion, Arbeitsteilung, elektrische Antriebstechnik. 3. IR ab 1970, Halbleiter, IC, Mikrocomputer, Roboter, NC-Maschinen. 4. IR ab 2000, Smart Factory, Smart Products, Cyber-Physikalische Systeme (CPS), Internet der Dinge (IoT), Mikroelektromechanische Systeme (MEMSs), Künstliche Intelligenz (KI), Augmented Reality (Kombination reale und virtuelle Welt). 	 <p>Industrie 1.0: Dampfmaschine Industrie 4.0: Digitalisierung</p>
<p>M2M, Machine-to-Machine M2M verknüpft die Informations- und Kommunikationstechnologie</p>	<p>Die M2M-Technologie steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen z.B. Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern und einer Leitstelle.</p> <p>Für den Zugang werden kabelgebundene Netze, z. B. Festnetz, LWL und Ethernet, das Internet und weitere Netze, z. B. das Mobilfunknetz mit G4 und G5, sowie LPWAN verwendet.</p> <p>M2M ist für die Fernüberwachung, Fernkontrolle und Fernwartung von Maschinen und Produktionseinrichtungen geeignet.</p> <p>LPWAN von Low Power Wide Area Network = Niedrigenergieweitverkehrsnetz</p> <p>G4, G5 Mobilfunkstandards der 4. und 5. Generation</p>	 <p>Daten sammeln Daten senden Daten analysieren</p>
<p>CPS, Cyber physical systems = künstliches physisches System</p> <p>Smart Factory</p>	<p>Cyber¹-physische Systeme verbinden die physikalische Fertigungswelt mit der virtuellen Welt (Cyberspace). In einer vernetzten Welt tauschen Produkte, Geräte und Objekte mittels eingebetteter Hardware und Software (embedded systems) Daten aus.</p> <p>Anwendung z.B. in Smart Factory. Automatische Steuerung der Produktherstellung mittels RFIDs an den Produkten (Smart Products). Diese besitzen und kommunizieren Informationen über ihre Produktionsphasen.</p> <p>Die Vision ist, dass die Produktionsanlagen sich teilweise selbst organisieren und eine Produktion auf Nachfrage (production on demand) ermöglichen. Mitarbeiter tragen z.T. Wearables (tragbare Computer) am Körper.</p> <p>¹ griech. Vorsilbe cyber = Steuerung.</p>	 <p>Cloud = Internet, Intranet</p>
<p>Big Data</p> <p>Data Mining</p>	<p>Big Data = Riesige Datenmenge; sinngemäß: Technologien zur Verarbeitung und Auswertung riesiger Datenmengen (Analyse).</p> <p>Data Mining = Daten abbauen und nutzbar machen. Sinngemäß: Aus großen Datenmengen mit Programmen (Algorithmen) Gesetze und Trends automatisch erkennen und auswerten.</p> <p>Datenvielfalt, Datenerzeugung durch Menschen, z.B. beim Bezahlen oder Surfen im Internet, und durch Betriebsprozesse, z.B. bei M2M.</p> <p>Die wirtschaftliche Verwertbarkeit macht Daten zu einem extrem wertvollen Rohstoff.</p>	 <p>Big Data</p>




Wirkungsweise	Erklärungen	Bemerkungen, Daten
 <p>Druckvorbereitung durch Slicen</p>	<p>Ein 3D-Scanner liefert z.B. ein 3D-CAD-Modell oder es wird ein 3D-Modell mit einer CAD-Software erstellt. Mit einer speziellen Software wird das Modell durch Slicen (= schneiden) in dünne Schichten zerlegt. Das Modell wird dann aus diesen Schichten schichtweise nacheinander aufgebaut.</p> <p>www.voxeljet.com, www.slic3r.org, www.autodesk.de</p>	<p>Aus den 3D-Daten werden im CAD-System Dreiecke, die die Oberfläche beschreiben, und daraus die dreidimensionalen Datenmodelle für die Erzeugung der Slices (Schichten) erstellt. Das CAD-System überträgt diese Daten meist über die STL-Schnittstelle (von Surface Tesselation Language) an den Drucker.</p> <p>Tesselation = Mosaikarbeit.</p>
Additive Druckverfahren		
 <p>Direktdruck</p>	<p>Das Bauteil wird Schicht für Schicht gedruckt. Nach dem Auftrag einer Schicht wird die Bauteilplattform um z.B. 0,1 mm abgesenkt und die nächste Schicht wird aufgetragen.</p> <p>Die Herstellung des Bauteils kann mehrere Stunden dauern.</p>	<p>Es wird an der Luft aushärtende Kunststoff verdrückt. Die Druckköpfe werden von großen Tanksystemen versorgt oder die Zuführung (Filament) erfolgt über Kunststoffdrähte, die Extruder auftragen. Der Filamentdraht wird im Extruder auf bis zu 300 °C erwärmt.</p> <p>Extruder = Strangpresser.</p>
 <p>Pulververfahren</p>	<p>Die Herstellung erfolgt in zwei Schritten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auf die ganze Bauplattform wird eine dünne Pulverschicht aufgetragen. 2. Auf das aufgetragene Pulver wird über Düsen der Kleber in Form des Slices aufgetragen. <p>Das nicht verklebte Pulver wird nach Aushärtung der Slices entfernt.</p>	<p>Als Pulvermaterial werden Metallpulver, Polymerpulver, Keramikpulver und Graphitpulver verwendet. Die Bauteile erhalten je nach Pulverwerkstoff unterschiedliche Eigenschaften. Sie können z.B. anschließend gesintert (verschmolzen) werden und erhalten so eine höhere Festigkeit.</p> <p>Das Verfahren wird z.B. auch zur Herstellung von Abformmodellen für Gießverfahren verwendet.</p>
 <p>Stereolithografie (SL)</p>	<p>Modell wird auf absenkbarem Boden aufgebaut, der sich im Bad aus UV-reaktivem flüssigen Kunstharz (Monomer) befindet. UV-Laserstrahl fährt Werkstückform nach, härtet die oberste Schicht des flüssigen Kunststoffes. Dann wird der Boden um eine Schichtstärke abgesenkt.</p>	<p>Es können sehr dünne Schichten, z.B. mit einer Dicke von < 100 µm und einer Druckauflösung von < 40 µm (Laserstrahlstärke) erzeugt werden.</p> <p>Geeignet für die Herstellung von sehr feinen und genauen Bauteilen, z.B. von Prototypen. SL-Bauteile sind mechanisch stabil.</p>
Extruder und Druckmechanik		
 <p>xy-Drucktischbewegung</p>	 <p>xy-Druckkopfbewegung</p>	 <p>Extruder mit Thermowiderstand</p>

Merkmal	Übersicht	Bemerkungen, Anwendung
Einzelteilnehmeranlage		
Aufbau		<p>Einfachster Aufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antenne mit Single-LNB (Low-Noise-Block-Converter, auch LNC), setzt das Satelliten-Signal mit etwa 11 GHz in eine SAT-ZF (Zwischenfrequenz 950 bis 2150 MHz) um, • ein SAT-Receiver (setzt SAT-ZF in Audio/Video um, wird über SCART in den TV eingespeist), • Empfang eines Kanals, • keine Erweiterungsmöglichkeit.
Multifeed-anlage		<p>Empfang von zwei benachbarten Satelliten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empfang von z. B. ASTRA und Hotbird mit einer Antenne. • Pro Satellit wird ein eigener LNB benötigt. • Die Antenne sollte einen Durchmesser von 90 cm haben. • Die Ausrichtung der Antenne erfolgt überwiegend auf den leistungsschwächeren Satelliten und schielend auf den weiteren Satelliten. • Die Multifeedhalterung muss beide LNBs in einem bestimmten Abstand aufnehmen. • Die Umschaltung zwischen den Satelliten erfolgt mit einer DiSEqC-Umschaltmatrix.
Mehrteilnehmeranlagen		
LNB mit mehreren schaltbaren Ausgängen		<p>LNB mit mehreren umschaltbaren Ausgängen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeder LNB-Ausgang ist auf jedes SAT-Band und auf jede Polarisation schaltbar, • LNBs mit zwei („TWIN“), vier („QUAD“) und acht („OCT“) gleichwertigen Ausgängen erhältlich, • sternförmige Leitungsverlegung, • an jeder Leitung nur ein Receiver anschließbar, • Empfang der Programme eines Satelliten.
LNB mit mehreren festen Ausgängen		<p>LNBs mit mehreren festen Ausgängen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LNBs haben vier („QUATTRO“) Ausgänge, • jeder LNB-Ausgang hat festgelegtes Signal (oberes oder unteres Band, vertikale oder horizontale Polarisation), • Multischalter (Schaltmatrix) erforderlich, • sternförmige Leitungsverlegung, • an jeder Leitung nur ein Receiver anschließbar, • Empfang der Programme mehrerer Satelliten möglich bei passendem Multischalter, • kaskadierbare Multischalter lassen den Anschluss beliebig vieler Receiver zu.
Anlagen mit Kopfstation		
Neue Anordnung der SAT-Kanäle		<p>Einfacher Aufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • QUATTRO-LNB, • Kopfstation setzt die gewünschten Kanäle in SAT-ZF um, • beliebige Leitungsverlegung, • beliebig viele Receiver an einer Leitung anschließbar, • Empfang mehrerer Satelliten möglich, • Umrüstung vorhandener BK-(Breitbandkabel)-Hausnetze notwendig, • Einstellung direkt an der Kopfstation oder mit PC, • für Häuser mit wenigen Wohneinheiten.




Signaleinspeisung




Antennenanlage mit einer Stammleitung

Das Signal wird durch die Steckdosen geführt.
Abschlusswiderstand in der letzten Steckdose: 75 Ω



Stammleitungssystem

Das Signal wird auf mehrere Stammleitungen verteilt und durch die Steckdosen geführt.
Abschlusswiderstand in der letzten Steckdose: 75 Ω



Stichleitungssystem

Das Signal wird über Stichleitungen verteilt und durch die Steckdosen ausgekoppelt. Die Stichleitung wird nicht, die Stammleitung wird mit 75 Ω abgeschlossen.

Geforderter Nutzpegel am Empfänger

Bereich	UKW							Berechnung
	Mono	Stereo	SAT-ZF	DVB-S	DVB-S2	DVB-C	DVB-T2	
L_{umin} in dBμV	40	50	47	47	47	41, 47, 54*	35...39*	$L_u = 20 \cdot \lg \frac{U}{U_0}$ $U_0 = 1 \mu\text{V an } 75 \Omega$
L_{umax} in dBμV	70	70	77	77	77	61, 67, 74*	74	

Reduzierung des Ausgangspegels bei Antennenverstärkern

Anzahl der belegten Kanäle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-	-	Bemerkungen
	Absenkung von L_{umax} in dBμV	0	0	2	3	4	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	-	

Entkopplung von zwei Antennensteckdosen

Die Grundentkopplung zwischen zwei beliebigen Dosen muss mindestens 22 dB betragen. Zwischen den Empfängeranschlüssen für UKW und Fernsehen wird eine Kopplungsdämpfung von mindestens 50 dB gefordert.

Fernsehkkanäle können sich gegenseitig stören. Die Kopplungsdämpfung muss ≥ 60 dB sein, wenn folgende Kanal-kombinationen auftreten: 5 und 10, 6 und 11, 7 und 12.

Die Kopplungsdämpfung muss ≥ 50 dB sein, wenn folgende Kanal-kombinationen auftreten:

störender Kanal	2	4	4	Bemerkungen											
gestörter Kanal	5 27 38 49 60	7 21 32 44 56 9	25 38 50	Wird der Mindestpegel L_{umin} am Empfängeranschluss um x dB überschritten, so darf der geforderte Mindestwert für die Kopplungsdämpfung von z.B. 50 dB um x dB unterschritten werden.											
störender Kanal	5 6 7 8	9 10 11 12	-												
gestörter Kanal	42 45 47 21 50	22 53 24 55 26 58	28 60 -												
störender Kanal	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34														
gestörter Kanal	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39														
störender Kanal	35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48														
gestörter Kanal	40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53														
störender Kanal	49 50 51 52 53 54 55 - - - - - - -														
gestörter Kanal	54 55 56 57 58 59 60 - - - - - - -														













L_u Spannungspegel, U Spannung, U_0 Bezugsspannung, USB unterer Sonderkanalbereich, OSB oberer Sonderkanalbereich, * je nach Modulation und/oder Code-Rate andere Werte



Schaltung	Formeln	Spannungsverläufe, Stromverläufe
<p>Summierverstärker</p>	$U_{e1} = I_{e1} \cdot R_{e1} + U_1$ $U_{e2} = I_{e2} \cdot R_{e2} + U_1$ $U_1 = R_K (I_{e1} + I_{e2}) + U_a$ $U_1 \approx 0; I_1 \approx 0$ $U_a = -R_K (I_{e1} + I_{e2})$ $U_a = - \left[\frac{R_K}{R_{e1}} \cdot U_{e1} + \frac{R_K}{R_{e2}} \cdot U_{e2} \right]$	
<p>Subtrahierverstärker</p>	$U_1 \approx 0; I_1 \approx 0$ $U_{e1} - U_{e2} = I_{e1} \cdot R_{e1} - I_{e2} \cdot R_{e2}$ $I_{e1} = (U_{e1} - U_a) / (R_{e1} + R_K)$ $I_{e2} = U_{e2} / (R_{e2} + R_Q)$ $U_a = \frac{R_Q (R_{e1} + R_K)}{R_{e1} (R_{e2} + R_Q)} \cdot U_{e2} - \frac{R_K}{R_{e1}} \cdot U_{e1}$	
<p>Spannungskomparator</p>	$U_1 \approx 0; I_1 \approx 0; V_0 \approx 10^4 \dots 10^5$ $U_{e1} - U_{e2} - U_1 = 0$ $U_1 = U_{e1} - U_{e2}$ $U_a = -V_0 \cdot U_1 = -V_0 \cdot (U_{e1} - U_{e2})$ <p>Volle Aussteuerung, wenn $U_{e1} \neq U_{e2}$</p> $U_a = +U_b, \text{ wenn } U_{e1} < U_{e2}$ $U_a = -U_b, \text{ wenn } U_{e1} > U_{e2}$	
<p>Spannungs-Stromumsetzer</p>	$U_1 \approx 0; I_1 \approx 0$ $I_{e1} \cdot R_K = -I_Q \cdot R_Q$ $U_e = I_{e1} \cdot R_{e1}$ $I_L = -I_{e1} + I_Q$ $I_L = - \frac{1}{R_{e1}} \left(1 + \frac{R_K}{R_Q} \right) \cdot U_e$	
<p>Konstantstromquelle</p>	$U_Z = -I_L \cdot R_e + U_1$ $U_1 \approx 0; U_e > U_Z$ $I_1 \approx 0$ $I_L = - \frac{U_Z}{R_e}$	
<p>Schwellenwertschalter, Schmitt-Trigger</p>	<p>Siehe Seite „Schalttransistor und Kipperschaltungen“, Seite 413.</p>	<p>Es gibt nichtinvertierende und invertierende Schwellwertschalter.</p>

I_{e1}, I_{e2} Eingangsströme, I_L Laststrom, R_{e1}, R_{e2} Eingangswiderstände, R_K Rückkopplungswiderstand, R_L Lastwiderstand, R_Q Querverwiderstand, U_1 Spannung zwischen invertierendem und nicht invertierendem Eingang, U_a Ausgangsspannung, U_{e1}, U_{e2} Eingangsspannungen, U_Z Z-Diodenspannung, V_0 Leerlauf-Spannungsverstärkungsfaktor



Struktogramm	Bezeichnung, Bedeutung	Programmablaufplan	SCL-Sprachelemente
	<p>Struktogramme sind aus Strukturblöcken zusammengesetzt.</p> <p>Folgeblock</p> <p>Der Folgeblock kann Wertzuweisungen, Rechenoperationen oder Eingabeanweisungen und Ausgabeanweisungen umfassen.</p>		<p>Anweisung 1; Anweisung 2; Anweisung 3</p>
	<p>Verzweigungsblock, zweiseitig (Auswahlblock)</p> <p>Der Verzweigungsblock enthält eine Verzweigung mit den Alternativen „ja“ oder „nein“. Je nach Bedingung werden die Anweisungen der einen oder der anderen Alternative ausgeführt.</p>		<p>IF Bedingung THEN Anweisung 1 ELSE Anweisung 2; END_IF;</p>
	<p>Verzweigungsblock, einseitig</p> <p>Bei diesem Verzweigungsblock enthält nur eine Alternative Anweisungen. Die andere Alternative wird ohne Operation durchlaufen.</p>		<p>IF Bedingung THEN Anweisung; END_IF;</p>
	<p>Verzweigungsblock, mehrfach</p> <p>Beim mehrfachen Verzweigungsblock werden in Abhängigkeit einer Bedingung mehrere Alternativen angeboten.</p>		<p>CASE Ausdruck OF 1: Anweisung 1; 2: Anweisung 2; ELSE Anweisung 3 END_CASE;</p>
	<p>Wiederholungsblock mit Anfangsbedingung</p> <p>Die Anweisungen dieses Blockes werden wiederholt, solange die Bedingung erfüllt ist. Die Bedingung wird am Anfang der Schleife geprüft.</p>		<p>WHILE Bedingung DO Anweisung 1; Anweisung 2 END_WHILE;</p>
	<p>Wiederholungsblock mit Endebedingung</p> <p>Die Anweisungen dieses Blockes werden wiederholt, bis die Bedingung erfüllt ist. Die Bedingung wird erst am Ende der Schleife geprüft.</p>		<p>REPEAT Anweisung 1; Anweisung 2 UNTIL Bedingung; END_REPEAT;</p>

Die Farben sind nicht Bestandteil der Sinnbilder, sie dienen hier nur zur Hervorhebung.
SCL von structured control language = strukturierte Steuerungssprache.



Gips (Calciumsulfat $\text{CaSO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$)						
Art	Gewinnung		Verarbeitung		Eigenschaften, Verwendung	
Baugips	Naturgips wird erhitzt (gebrannt). Er verliert dabei einen großen Teil seines Kristallwassers. Brenntemperatur 120 °C bis 180 °C. Der gebrannte Gips wird gemahlen.		Gipspulver in Wasser einstreuen und rühren, bis ein milchiger Brei entsteht (Gipsmörtel). Kleine Mengen anmachen und schnell verarbeiten. Mit zuviel Wasser angemachter und zu lang gerührter Gips hat wenig Festigkeit und trocknet mit Rissen.		Gips dient z.B. zum Füllen von Löchern, zum Eingipsen von Dosen und Kleinteilen. Er gibt keine Risse beim Trocknen. Gips darf nicht im Freien verwendet werden, weil er durch Feuchtigkeit gelöst wird.	
Estrichgips	Brenntemp. über 1 000 °C.		Sehr langs. Abbinden; große Härte.		Für Fußböden und Kunststeine.	
Zement						
Portlandzement	3 Teile Kalkstein und 1 Teil Ton werden gemahlen und in Trommelöfen bis zum Beginn des Sinterns gebrannt. Die entstandenen Klinker werden unter Zugabe von geringen Mengen Gips zu Zementpulver gemahlen.		Zur Herstellung von Zementmörtel mischt man 1 Teil Portlandzement mit 2 bis 3 Teilen feinkörnigem Sand (Quarzsand) und gibt so viel Wasser zu, dass ein zäher Brei entsteht. Nicht mit Gips mischen! Mit zu wenig Wasser angemachter Zement häftet schlecht, zu nasser Zementmörtel fließt. Frisch angemacht reagiert er stark basisch.		Abbindezeit 3 bis 24 Stunden. Volle Festigkeit nach 1 bis 2 Tagen. Wird zum Füllen größerer Löcher und zum Befestigen von Stahlkonstruktionen verwendet. Lang oder unsachgemäß gelagerter Zement wird unbrauchbar.	
Tonerdezement	Aus Kalk (CaCO_3) und Bauxit (Al_2O_3)		Erreicht bereits nach 24 Stunden seine volle Festigkeit und kann bei Temperaturen bis herab zu -10 °C verarbeitet werden.			
Flussmittel						
Aufgabe	Flussmittel sollen auf vorgereinigten Lötstellen die noch vorhandene Oxidschicht entfernen und die Bildung einer neuen Oxidschicht verhindern. Die Wirktemperatur der Flussmittel liegt unterhalb der Arbeitstemperatur (AT). Korrosionswirksame Rückstände müssen entfernt werden.					
Weichlöten DIN EN ISO 9454-1	Stark korrodierend 3.2.2 (F-SW 11) 3.1.1 (F-SW 12) F-SW: Flussmittel, Schwermetall, Weichlöten		Bedingt korrodierend 3.2.1 (F-SW 13), 3.1.1 (F-SW 21) 2.1.3 (F-SW 23), 2.1.2 (F-SW 25) 1.2.2 (F-SW 28)		Nicht korrodierend 1.1.1 (F-SW 31) 1.2.3 (F-SW 33)	
Hartlöten DIN EN ISO 3677	Wirktemperaturen von 550 °C bis 850 °C FH 10, FH 11, FH 12 Für Stahl und Hartmetalle		Wirktemperaturen von 600 °C bis 1 100 °C FH 20, FH 21, FH 30, FH 40 Für Metalle		Wirktemperaturen von 600 °C bis 900 °C FL 10, FL 20 Für Leichtmetalle	
Flussmitteltypen	Harze Kollophonium, ohne Kollophonium		organische wasserlösliche, nicht wasserlöslich		anorganische Salze, Säuren, alkalische	
Schmiermittel und Kühlmittel						
Art	Dichte ρ kg/dm ³	Bemerkungen	Art	Dichte ρ kg/dm ³	spez. Wärmekapazität c kJ/kg · K	Verwendung
für Feinmech. Motorenöl Getriebeöl	0,9 0,91 0,91	kleine Viskosität mittlere Viskosität große Viskosität	Flüssigkeiten Wasser Öl	1 0,9	4,187 1,884	Umlaufkühlung, Metallbearbeitung
Getriebe fett Wälzlagerfett	0,92...0,94 0,92	Schmierfette sind Aufquellungen von Metallseifen.	Bohröl Bohr-emulsion	(Seife gelöst in Mineralöl) (Bohröl + Wasser)		
Feste Schmierstoffe Graphit (C), Molybdändisulfid (MoS_2), Talkum	2,26 – 2,7	Werden meist anderen Schmiermitteln beige-mischt.	Gase Luft Wasserstoff	g/dm ³ 1,293 0,09	1,005 14,277	Gebälsekühlung, Konvektionskühlung, Umlaufkühlung

